TOHATSU OUTBOARD MOTORS





OB NO. 002-21035-3

JUN. 2004 MH 2,000

Copyright © 2006 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	Μ	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	0	: Auto Mixing Type
AR	: As required	Р	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type


- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]	
POWER HEAD PARTS	LOWER UNIT PARTS
3F3 <u>B</u> 01001-0	3F3 <u>S</u> 61192-0
\downarrow	\downarrow
B : Black	S : Silver gray


2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.


CONTENTS

Fig. 1	CYLINDER • CRANK CASE	6
Fig. 2	PISTON • CRANK SHAFT	10
Fig. 3	INLET • REED VALVE	14
Fig. 4	CARBURETOR	16
Fig. 5	FUEL PUMP	20
Fig. 6	THROTTLE MECHANISM	22
Fig. 7	TILLER HANDLE	24
Fig. 8	MAGNETO	26
Fig. 9	ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)	30
Fig. 10	ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EP TYPE)	34
Fig. 10	ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EF TYPE)	34
Fig. 11	RECOIL STARTER	36
Fig. 12	STARTER LOCK	40
Fig. 13	DRIVE SHAFT HOUSING	44
Fig. 14	GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	46
Fig. 15	GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	50
Fig. 16	<u>SHIFT</u>	54
Fig. 17	BRACKET	56
Fig. 18	REVERSE LOCK	60
Fig. 19	MOTOR COVER	62
Fig. 20	SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC) • ACCESSORIES	64
Fig. 21	OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE)	66
Fig. 22	OPTIONAL PARTS (2) METER	68
Fig. 23	OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES	72
Fig. 24	ASSEMBLY, KIT	74




見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
1-1	361B01100-2	シリンダー・クランクケース Cylinder-Crank Case	1	# 98033~
1-1-1	345-01111-0	/ック、6−12 ★ Knock, 6−12	2	
1-1-2	345-00117-0	ノック、メインヘ [*] アリンク [*] * Knock, Main Bearing	2	
1-1-3	393-01131-0	ニップ [*] ル、5.5-5 * Nipple, 5.5-5 L ニップ [*] ル (新)	1	# 98033~
1-1-4	393-01137-0	L = ジ ル (新) * L-Nipple (New) チェックハルブニップル (旧)	1	# 98033~
	3B2-01160-0	* Check Valve Nipple (Old) ホルト	(1)	~# 98032
1-1-5	916129-0850	ホルト * Bolt ホルト	1	
1-1-6	916124-0840	ホルト * Bolt	8	
1-1-7	916114-0835	ホルト * Bolt ワッシャ	1	
1-1-8	940121-0800	・ 7777 * Washer チェックパルプアッシ	10	
1-1-9	345-01150-1	* Check Valve Ass'y ルプリケーションパイプ	1	
1-2	98AL-4-0230	Lubrication Pipe ラインチェックハールブ	1	# 98033~
1-3	393-01160-0	Line Check Valve クリップ φ8	1	# 98033~
1-4	3T5-01133-0	「 」 Clip, 女8 シリンダベット	2	# 98033~
	361B01001-1	Cylinder Head ガスケット、シリンダヘット	1	# 94364~
6	345-01005-0	Gasket, Cylinder Head ส.้นโ	1	
1-7	916119-0845	Bolt 7ッシャ、8.5-19.5-3.2	10	
1-8	345-01015-0	Washer, 8.5-19.5-3.2 7/-ト	10	
19	338-60218-2	Anode ส <i>ั</i> นโ	1	
1-10	910103-0616	Bolt スパークフ [°] ラグ	1	
1-11	9701-1-1005	Spark Plug スパークプラグ (レジスタンス)	2	NGK B7HS-10
	9701-1-1015	Spark Plug (with Resistance) サーモスタット	2	NGK BR7HS-10
1-12	345-01030-0	Thermostat キャップ、サーモスタット	1	
1-13	3H6B01031-0	Cap, Thermostat カ゛スケット、サーモスタットキャップ	1	# 96838~
1-14	346-01032-0	Gasket, Thermostat Cap ส <i>ั</i> นโ	1	
1-15	910114-5630	Bolt エキソ [*] ーストカハ [*] ー	2	# 96838~
1-16	345B02301-2	Exhaust Cover カネケット、エキゾーストカバー	1	
1-17	345-02305-0	Gasket, Exhaust Cover สา้มโ	1	
1-18	910114-5620	Bolt オイルシール、30-45-8	9	
1-19	126-00121-0	Oil Seal, 30-45-8	1	






見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
1-20	345-00122-0	オイルシール、25-55-10 Oil Seal, 25-55-10	1	
1-21	345-01401-0	Oil Seal, 25-55-10 マグネトベース Magneto Base	1	
1-22	338-01403-0	O リング、2-55.5 O-Ring, 2-55.5	1	
1-23	353-63723-1	セットリンク Set Ring	1	
1-24	34663722-2	カイトプレート Guide Plate	1	
1-25	910121-6620	ホルト Bolt	4	
1-26	345-00125-0	リテーナ、50-60-1.6 Retainer, 50-60-1.6	1	
. <u>.</u>				
			I	L

ピストン・クランクシャフト Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT




(注) クランクシャフトアッシ・・・・・・分解不可能。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。
 (REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically.

見出番号	部品番号	部品名	│ 個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
2-1	361-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	1	# 032986XD~ Clockwise Screw
	348-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	(1)	~# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-1	361-00031-0	クランクシャフト A * Crank Shaft "A"	1	# 032986XD~ Clockwise Screw
	348-00031-0	クランクシャフト A <u>* Crank Shaft "A"</u> クランクシャフト B	(1)	~# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-2	348-00032-0	* Crank Shaft "B" クランクシャフト C	1	
2-1-3	348-00033-0	* Crank Shaft "C" クランクシャフト D	1	
2-1-4	348-00034-0	* Crank Shaft "D" クランクヒッン	1	
2-1-5	348-00061-0	* Crank Pin コネクティング ロット	2	
2-1-6	345-00040-1	* Connecting Rod ニートルヘブリング、25-32-20	2	
2-1-7	345-00043-0	* Needle Bearing, 25-32-20 ワッシャ、ビッグェンドへ アリング	2	
<u>2-1-8</u> 2-1-9	<u>345-00045-0</u> 345-00114-0	* Washer, Big End Bearing ホールヘアリング、355520 * Ball Bearing, 355520	4	
2-1-10	345-00051-0	テビリンスパッキン キ Labyrinth Packing	1	
2-1-11	345-00053-0	O リング、2-49.5 * O-Ring, 2-49.5	1	
2-1-12	951407-0306	スプリングビン、3-6 * Spring Pin, 3-6	1	
2-2	345-00113-0	ホールヘアリング、3206 Ball Bearing, 3026	1	
2-3	345-00115-0	リテーナ、56-66-1.6 Retainer, 56-66-1.6 ホールヘプアリング、355520	1	
2-4	345-00114-0	ホールペアリンタ、355520 Ball Bearing, 355520 C クリップ、d=30	1	
2-5	945107-3000	C-Clip, d=30 スペーサ、30.2-40-2.3	1	
6	345-00116-0	Spacer, 30.2-40-2.3 シム、31-42	1	AR
2-7	345-00141-0	Shim, 31-42 ピストン (Std)	1	t= 0.1, 0.15, 0.2, 0.25
8	361-00001-0	Piston (Std) ビストン (0.5mm O/S)	2	オフ [°] ション
2_0	361-00004-0	Piston (0.5mm O/S) ビストン リング 1st (Std) Dictor Dice 1st (Std)	2	Option
9	<u>361-00011-0</u> 361-00014-0	Piston Ring 1st (Std) ビストン リング 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	2	オプション Option
2-10	345-00011-0	ビストンリング 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	2	
	345-00014-0	ビストン リング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2	オフ [°] ション Option
2-11	345-00042-0	ニードルベアリング、17-21-27 Needle Bearing, 17-21-27	2	
2-12	345-00021-0	ピストンピン Piston Pin	2	
2-13	334-00024-1	クリップ、ビストンピン Clip, Piston Pin	4	




(注) クランクシャフトアッシ・・・・・・分解不可能。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。
 (REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically.


 見出番号	部品番号	部品名	個数	備 考
			Q'ty 40	
Ref. No.	Part No.	Description	C	Remarks
2-14	334-00131-0	キー、マグネト Key, Magneto	1	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				pan
	••••••			




見出番号	部品番号	部品名	個数	備考
Ref. No.	Part No.		Q'ty 40	<u>ر</u> . سر
Rel. No.	Part No.	Description インレットマニホールト	с	
3–1	345B02010-0	Inlet Manifold	1	
3-2	345-02104-0	カネケット A、インレットマニホールト Gasket "A", Inlet Manifold カネケット B、インレットマニホールト	1	
3-3	345-02105-0	ガスケット B、インレットマニホールト Gasket "B", Inlet Manifold	1	
3-4	910114-5630	ホ [*] ルト Bolt	7	
3-5	345-02100-1	リード゙゚゙ゕ <i>゙</i> ルフ [*] アッシ Reed Valve Ass'y	2	
3-6	345-02106-0	プレート、パルプシート Plate, Valve Seat	1	
3-7	910121-7620	גייער איז	1	
3-8	921521-7412	スクリュ Screw	8	
		スタット゛ホ゛ルト		
	915321-0655	Stud Bolt スタット゛ホ゛ルト	2	
	915321-0620	Stud Bolt カブスケット、キャブレタ	2	
3-11	345-02011-0	Gasket, Carburetor	1	
3-12	930113-0600	ナット Nut	4	
3-13	941303-0600	スプ [°] リンク [*] ワッシャ Spring Washer	4	
				E-12-1
				·····




見出番号	部品番号	部品名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
4-1	345-03200-0	キャブレタ Carburetor	1	
4-1-1	336-03221-0	フロートチャンバー * Float Chamber	1	
4-1-2	345-03292-0	トレンスクリュ * Drain Screw	1	
	336-03293-0	O リンケ * O-Ring O リング、1.9-64	1	
4-1-4	336-03222-0	* O-Ring, 1.9-64 スクリュ	1	
4-1-5	922503-6412	* Screw 70-1	4	
4-1-6	334-03231-1	アームビン、フロート	1	
4-1-7	334-03232-0	* Arm Pin, Float		
4-1-8	345-03240-0	* Valve Seat フロートバルブ	1	
4-1-9	3B7-03240-0	* Float Valve O リング、1.3-5.7	1	
4-1-10	345-03243-0	* O-Ring, 1.3-5.7 クリップ	1	
4-1-11	344-03244-0	* Clip クリップ プレート	1	
4-1-12	334-03241-0	* Clip Plate גליולג	1	
4-1-13	921521-0406	* Screw ハルブピン	1	
4-1-14	334-03242-0	* Valve Pin メインノスル	1	
4-1-15	345-03252-0	* Main Nozzle メインシェット # 220	1	
4-1-16	345-03251-1	* Main Jet # 220 パイロットジェット # 110	1	
4-1-17	345-03254-0	* Pilot Jet # 110 メインエアジェット # 120	1	
4-1-18	345-03253-0	* Main Air Jet # 120 パイロットエアシ [*] ェット # 110	1	
4-1-19	345-03255-0	* Pilot Air Jet # 110 プラグスクリュ A	1	
4-1-20	345-03261-0	* Plug Screw "A" גרייס גליט	1	
4-1-21	346-03265-0	* Stop Screw スプリング A	1	
4-1-22	346-03267-0	* Spring "A" アジャストスクリュ	1	
4-1-23	345-03266-0	* Adjust Screw スプリング B	1	
4-1-24	346-03268-0	* Spring "B" フ [°] ラク [°] スクリュ B	1	
4-1-25	345-03263-0	* Plug Screw "B" ワッシャ、フ [°] ラク [*] スクリュ B	1	
4-1-26	345-03262-0	* Washer, Plug Screw "B" エアサイレンサ	1	
4-2	345-02411-0	Air Silencer カバー、エアサイレンサ	1	
4-3	345-02415-0	Cover, Air Silencer プレート、エアサイレンサ	1	
4-4	345-02416-0	Plate, Air Silencer	1	



見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
4-5	345-02417-1	ロックフ [°] レート、エアサイレンサ Lock Plate, Air Silencer	1	
4-6	910114-0616	ホ゛ルト Bolt	2	
4-7	921503-5508	גלון Screw	2	
4-8	345-67151-0	チョークロット <u> Choke Rod</u> グロメット、チョークロット [*]	1	
4–9	345-67193-0	クロメット、テョークロット Grommet, Choke Rod ロット A、チョークリンク	1	
4-10	345-67191-1	ロット A、チョークリンク Rod "A", Choke Link ロット B、チョークリンク	1	
4-11	345-67192-0	Rod "B", Choke Link コネクタ、チョークリンクロット	1	
4-12	345-67194-0	Rod, Choke Link גַלָּוֹשָׁ	1	
4-13	921503-0408	<u>Screw</u> フッシング、チョークリンクロット [*]	1	
4-14	345-67195-1	Bushing, Choke Link	1	




見出番号	部品番号	部品名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
5-1	356-04000-1	フュエルホ [*] ンプ Fuel Pump	1	
5-1-1	334-04004-0	ホンフ [*] カハー * Pump Cover	1	
5-1-2	922512-6528	スクリュ * Screw	3	
5-1-3	334-04005-0	ダイアフラム * Diaphragm	1	
5-1-4	334-04007-0	カプスケット B、ダイアフラム * Gasket "B", Diaphragm ダイアフラムセット	1	
5-1-5	356-04030-0	メイアフムゼット * Diaphragm Set チェックハルフ	1	
5-1-6	356-04044-0	* Check Valve	2	
5-1-7	921722-0306	* Screw	2	
5-1-8	930222-0300	* Nut カ スケット、フュエルホ [°] ンフ [°]	2	
	346-04901-0	Gasket, Fuel Pump	1	
5-3	921503-6640	Screw 7111/71/19	2	
5-4	346-02230-0	Fuel Filter วานง	1	
5-4-1	346-02234-0	* Filter ガスケット	1	
5-4-2	346-02235-0	* Gasket カップ	1	
5-4-3	346-02237-0	* Cup ナット	1	
5	930113-0800	Nut ワッシャ	1	or 930106-0800
5_6	940113-0800	Washer フ゜レート、フュエルフィルタ	2	
5-7	348-02231-0	Plate, Fuel Filter 7่านทา้1ว	1	
5-8	98AB-5-0160	Fuel Pipe ว _่ นามทำ7ว	1	
5-9	98AB-5-0270	Fuel Pipe ว่ามีทั่าวิ	1	
5-10	98AB-5-0210	Fuel Pipe クリップ、 <i>φ</i> 10	1	
5-11	338-02215-0	Clip, φ10 クランプ、6-9.5L	6	
5-12	336-06973-0	Clamp, 6-9.5L 赤՞ルՒ	1	
5-13	910113-5612	Bolt フュエルコネクタ(エンジン、メール)	1	
5-14	3B2-70260-1	Fuel Connector (Engine, Male) ナット、10-P1.25	1	
5-15	332-70261-0	Nut, 10-P1.25 カ [*] スケット、10.2-16-0.5	1	
516	336-70112-0	Gasket, 10.2-16-0.5	1	
				L




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
6-1	348-63711-1	アドバンサアーム Advancer Arm	1	
6-2	910121-0840	ボルト <u>Bolt</u> プッシング、8-14-4	1	
6-3	345-63713-0	フッシング、 8-14-4 Bushing, 8-14-4 ナイロンナット、8P-1.25	2	
6-4	930406-0800	Nylon Nut, 8P-1.25 ワッシャ、 8.1-16-1.5	1	
6-5	3P0-66233-0	Washer, 8.1-16-1.5 スクリュ	1	or 334-66233-0
6-6	921506-0520	Screw tyk	1	
6-7	930106-0500		1	
6-8	361-83728-0	Cable Pin ナット	1	
6-9	930106-0600	Nut リンクロット゛、5-75L	1	
6-10	348-63715-0	Link Rod, 5-75L ロット スナップ、5-3	2	
6-11	3B7-63733-0	Rod Snap, 5-3 ゆ 5 ロッド ジョイント	2	
6-12	346-05234-0	<u> </u>	1	
6-13	930106-0500	Nut スロットルリンクロット	2	
6-14	348-63716-0	Throttle Link Rod ロット スナップ、3.5-2	1	
6-15	345-05223-1	Rod Snap, 3.5-2 スロットルカム	2	
<u>6-16</u> 6-17	348-63718-0	<u>Throttle Cam</u> ブッシング、6.2-16-5	1	
6-18	<u>346-63721-0</u> 941403-1000	Bushing, 6.2-16-5 ウエープワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1	
6-19	921503-0616	גאזער אמצורני, עבורט גליון Screw	1	
6-20	3R0-66308-0	フッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	or 3C8-66308-0
6-21	353-83719-0	ワッシャ、 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	
6-22	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	1	
6-23	3B7-05243-0	キャッフ゜C、ホールショイント Cap "C", Ball Joint	1	
6-24	346-05228-0	ホールジョイント B Ball Joint "B"	1	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

ティラハンドル Fig. 7 TILLER HANDLE




見出番号	部品番号	部品名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
7-1	398S63011-0	ステアリング ハント ル Steering Handle	1	
7-2	346-63201-1	ホ [*] ルト Bolt	2	
	345-63207-0	カラー、9.8-12-7.5 Collar, 9.8-12-7.5	2	
7-4	345S63051-0	ハンドル B Handle "B" ボルト	1	
7-5	910113-5825	ホルト <u>Bolt</u> ク*リッフ [°]	2	
6	398-63012-0	フリッフ Grip スロットルシャフト A		
7	398-63041-0	ハロノバルフィントム Throttle Shaft "A" フッシング、8.4-10-11	1	
7-8	350-63046-0	Bushing, 8.4-10-11 ウエーブワッシャ、d=10	3	
7-9	941403-1000	ソーンファイン d=10 Wave Washer, d=10 ラバー、スロットルシャフト A	1	
	345-63048-0	Rubber, Throttle Shaft "A" スペーサ、スロットルシャフト	1	
7-11	398-63053-0	Spacer, Throttle Shaft スプリングピン、3-10	1	
7-12	951403-0310	Spring Pin, 3-10 ิ	1	
7-13	921803-0525	Screw ボルト	1	
7-14	910113-5675	Bolt ナイロンナット、6P-1.0	1	
7-15	930403-0600	Nylon Nut, 6P-1.0 スロットルシャフト B	1	
7-16	348-63061-0	Throttle Shaft "B" ユニバーサルビニオン	1	
	346-63064-0	Universal Pinion スプリングモン、4-14	1	
7-18	951403-0414	Spring Pin, 4-14 カラー、15.9-17.1-9	1	
7-19	346-63066-1	Collar, 15.9-17.1-9 ワッシャ	1	
7-20	940113-0800	Washer サホ [°] ータ、スロットルシャフト B		
7-21	345-63063-0	Supporter, Throttle Shaft "B" ホルト	2	
<u>7-22</u> 7-23	910114-0630 940113-0600	Bolt 7yシャ Washar	2	
7-24	345-66226-0	Washer グロメット、スロットルシャフト Grommet, Throttle Shaft	1	
7-25	369-72019-1	ラベル、スロットル Label, Throttle	1	
		L		






見出番号	部品番号	部品名	│ 個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
8-1	361-06091-0	フライホイルカップ [。] Flywheel Cup	1	FP5506 # 91569~
8-2	3A0-06002-0	コイルフ [°] レートアッシ Coil Plate Ass'y	1	
8-2-1	3G2-06022-0	パルサコイル <u>* Pulser Coil</u> オルタネータ	1	
8-2-2	3A0-06023-0	オルジャージ * Alternator スクリュ	1	
8-2-3	921521-6528	* Screw 1+919111	2	
8-2-4	3G2-06021-0	ארארארארארארארארארארארארארארארארארארא	1	
8-2-5	921521-6522	* Screw ホルダ、マグネットコート	2	
8-2-6	350-06025-0	* Holder, Magneto Cord スクリュ	1	
8-2-7	921521-6406	* Screw スクリュ	3	-
8-2-8	921521-6408	* Screw	2	
8-3	921521-6510	Screw C. D. 1271	4	
8-4	361-06060-1	C.D. Unit ホルト	1	CU 2503
8-5	910103-6625	Bolt 7yシャ、6-16-1.5	5	
8-6	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5	4	
8-7	930113-0600		4	
8-8	3A0-06322-1	Plate, Electric マウントラパー、9-16-4.3	1	
8-9	<u>3B7-06305-0</u>	Rubber Mount, 9-16-4.3 マウントラパー、9-12-2	3	
8-10	3F3-06920-0	Rubber Mount, 9-12-2 カラー、6.2-9-7.4	3	
8-11	3A0-76079-0	Collar, 6.2-9-7.4 イグニッションコイル(レンスタンスキャップ)付)	3	
8-12	361-06040-1	Ignition Coil (with Resistance Cap) プラグキャップ(レジスタンス)	1	
8-12-1	<u>3C7-06921-0</u>	* Plug Cap (with Resistance) ホルト	2	
8-13	910113-5620	Bolt スプリング・ワッシャ	2	
8-14	941303-0600	Spring Washer 7-スコート	2	
8-15	<u>3B7-76142-0</u>	Ground Cable ストップスイッチ(ロープ)付)	1	L=120
8-16	398-06830-0	Lanyard Stop Switch ロック、ストップスイッチ(ロープ)付)	1	
8-16-1	353-06821-0	* Lock, Lanyard Stop Switch クランプ、9-20U	1	
8-17	345-06917-1	アノファ、9-200 Clamp, 9-20U ホ*ルト	1	
8-18	910114-0820	ホルト Bolt ナット	1	
8-19	930113-0800	フット Nut クランプ、6.5-47.5P	1	
8-20	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	4	

マグネト Fig. 8 MAGNETO



見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
8-21	922503-6510	גלילם Screw	1	
8-22	910113-0612	ホブルト Bolt プラグ、ケーブルターミナル	1	
8-23	353-76037-0	アリア、リーアルターミナル Plug, Cable Terminal パンド、リードワイヤ	1	
8-24	336-76091-0	Band, Lead Wire ナット、マグネト (16P-1.5)	1	# 032986XD~
8-25	931121-1600	Nut, Magneto (16P-1.5) ナット、マグネト (16P-1.5L)	1	Clockwise ~# 028121XD
	334-00132-0	Nut, Magneto (16P-1.5L) ワッシャ、16-28-3.2	(1)	Counterclockwise
8-26	345-00133-0	Washer, 16-28-3.2 アースワイヤ	1	L=170
8-27	3C7-76142-0	Ground Cable ส <i>ั</i> นโ	1	for MF type
8-28	910103-0612	Bolt	1	for MF type



エレクトリックスターク(スタータモータ)


ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)


Fig. 9

Fig. 19-1

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
1	346-76010-0	スタータモータ Starter Motor	1	
9-1-1	346-76015-0	ピニオン * Pinion	1	
9-1-2	346-76012-0	$h-\pi^* \gamma \overline{\gamma} \overline{\gamma} \gamma (+)$ * Carbon Brush (+)	2	
9-1-3	346-76013-0	カーボンフ [*] ラシ (一) <u>* Carbon Brush (一)</u> フ [*] ラシホルタ [*]	1	
9-1-4	346-76014-0	メリンホルメ * Brush Holder ホルト	1	
9-2	916103-0830	ホルド Bolt クランプ、9-12U	2	
9-3	345-06971-0	Clamp, 9-12U ナット	2	
9-4	930113-0800	7.57 Nut スプ [®] リング [*] ワッシャ	2	
9-5	941303-0800	Spring Washer スタータソレノイト	2	
6	346-76040-0	Starter Solenoid ブラケット、チョークソレノイト	1	
9-7	361-76055-0	Bracket, Choke Solenoid ブラケット、ニュートラルスイッチ	1	
9-8	345-76081-0	Bracket, Neutral Switch ส <i>ิ</i> นโ	1	
9-9	910103-0618	Bolt ナット	2	
9-10	930113-0600		2	
9-11	941303-0600	Spring Washer レクチファイア	2	
9-12	3G2-76060-0	Rectifier スクリュ	1	
9-13	921503-0525	Screw ナット	1	
9-14	930103-0500	Nut スプ [°] リンク [*] ワッシャ	1	
9-15	941303-0500	Spring Washer ホルダ、ケーブルターミナル	1	
9-16	353-06281-0	Holder, Cable Terminal カラー、6.4−10−4.7	1	
9-17	353-06283-0	Collar, 6.4-10-4.7 ส <i>์</i> ม⊦	2	
9-18	910113-0620	Bolt クランプ、6.5-47.5P	2	
9-19	309-06972-0	Clamp, 6.5−47.5P スプ [°] リング [*] ワッシャ	3	
9-20	941303-0600	Spring Washer ナット	2	
9-21	930113-0600	Nut ホルト	2	
9-22	910103-0645	Bolt スプリング・ワッシャ		or 910103-6645
9-23	941303-0600	Spring Washer スペーサ、6-8-28.5	1	
9-24	128-02605-1	<u>Spacer, 6-8-28.5</u> ホルト	1	
9-25	910903-6616	Bolt Lュース [・] ワイヤ	2	
9-26	3B2-76062-0	Fuse Wire	1	L=355














Fig. 19-1

見出番号	部品番号	部品名		数 'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	<u> </u>	Remarks
9-26-1	346-76212-0	ヒュース [*] (15A) * Fuse (15A)	1		
9-27	3B2-76120-0	パッテリコート Battery Cord	1		L=2000
9-28	334-76141-0	アースコート Ground Cable ホンルト	1		L=150
9-29	910103-0612	ホルト Bolt スタータコート	1		or 910113-0612
9-30	3B2-76147-1	スクシュート Starter Cord キャップ、コート	1		L=200
9-31	3A3-76145-0	てなり、 マート Cap, Cord ハント、 リート・ワイヤ	2		
9-32	336-76091-0	Band, Lead Wire キャップ、コート	2		
9-33	3B7-76145-0	Cap, Cord 7-スコート*	1		
9-34	3G2-76142-0	Ground Cable	1		L=100
			-		
			_		
			-		
			1		
			1		


エレクトリックスタータ (EPタイプ) Fig. 10 ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EP TYPE)






見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
10-1	361-76050-0	チョークソレノイト Choke Solenoid	1	
10-1-1	361-76073-0	フ [*] ランッジャ、チョークソレノイト * Plunger, Choke Solenoid フック、チョークソレノイト [*]	1	
10-2	346-76057-0	ノック、テューフランフィト Hook, Choke Solenoid スプリングピン、3-12	1	
10-3	951403-0312	スプランテレン、3-12 Spring Pin, 3-12 ロット、チョークシャフト	1	
10-4	346-76072-1	Rod, Chock Shaft ナイロンナット、4P-0.7	1	
10-5	930406-0400	Nylon Nut, 4P-0.7	1	
6	921503-6408	Screw メインスイッチ	3	
10-7	361-76026-0	Main Switch プロテクタ、メインスイッチ	1	
10-7-1	346-76039-1	* Protector, Main Switch ニュートラルスイッチ	1	
10-8	361-76080-0	Neutral Switch スペーサ、ニュートラルスイッチ	1	
10-9	3M4-76084-0	Spacer, Neutral Switch วิชวัช, 12.5-24-1	1	
10-10	3B7-63731-0	Washer, 12.5-24-1 アクチュエータ、ニュートラルスイッチ	1	
10-11	398-76083-0	Actuator, Neutral Switch ว <i>ิ</i> b–h、ニュートラルスイッチ	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10-12	361-76082-0	Plate, Neutral Switch	1	
				·····
	l	L		






見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
11-1	345-05000-1	リ⊐イルスタータ Recoil Starter	1	
11-1-1	345-05105-1	スタータケース * Starter Case	1	
11-1-2	345-05105-1	リール * Reel	1	
11-1-3	345-05003-1	ラチェット * Ratchet	1	
11-1-4	345-05135-1	フ [*] ッシンク [*] 、ラチェット * Bushing, Ratchet	1	
	345-05122-0	ワッシャ、6.5-23-1.5 * Washer, 6.5-23-1.5 E リング、d=5	1	
11-1-6	945303-0500	* E-Ring, d=5	1	
11-1-7	345-05123-0	ラチェットカイト゛A * Ratchet Guide "A"	2	
11-1-8	345-05124-0	ラチェットカイト B * Ratchet Guide "B"	1	
11-1-9	345-05004-0	スタータスプ・リング * Starter Spring	1	
11-1-10	951403-0316	スプリングビン、3-16 * Spring Pin, 3-16	1	
11-1-11	345-05132-0	スタータシャフト * Starter Shaft	1	
11-1-12	910114-0830	ホールト * Bolt	1	
11-1-13	941322-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	
11-1-14	940121-0800	ワッシャ * Washer	2	
11-1-15	930103-0800	+ Nut	1	or 910113-0800
11-1-16	941322-0800	スプ [®] リング [®] ワッシャ <u>* Spring Washer</u>	1	
11-1-17	336-05014-0	カイト、スタータローフ [°] * Guide, Starter Rope	1	
11-1-18	910114-0625	ボルト * Bolt	2	
11-1-19	941303-0600	スプ [°] リンク [*] ワッシャ * Spring Washer	2	
	338-05019-0	スタータハントル * Starter Handle	1	
	345-05013-1	スタータローフ [°] * Starter Rope	1	<i>φ</i> 5–2000
11-1-22	338-05131-0	ローフ [°] アンカ * Rope Anchor	1	
	350-05136-0	O リング、2.5-4.5 * O-Ring, 2.5-4.5	1	
11-1-24	345-05134-0	フ [°] レート、ローフ [°] アンカ * Plate, Rope Anchor	1	
11-1-25	344-05116-0	シールプレート、スタータ * Seal Plate, Starter	1	
11-1-26	345-05225-0	シャフト、スタータロックレパー * Shaft, Starter Lock Lever	1	
	345-05901-1	スタータフ [°] ーリ Starter Pulley	1	
11-3	910121-6625	ボルト Bolt スタークマニーケット	3	
11-4	345B05101-1	スタータブ [*] ラケット Starter Bracket	1	






見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
11-5	915314-0825	スタッドボルト Stud Bolt	2	
11-6	930121-0800	ナット Nut	2	
11-7	940121-0800	7 บ วิช Washer	2	
11-8	910114-0830	ボルト <u>Bolt</u> スプリンク [*] ワッシャ	1	
11-9	941303-0800	スノリンク リックャ Spring Washer ホルト	1	
11-10	910114-0625	ホルト Bolt スプリンク [*] ワッシャ	2	
11-11	941303-0600	Spring Washer	2	
<u></u>				




見出番号	部品番号	部品名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
12-1	361-05211-0	ロックアーム、スタータ Lock Arm, Starter	1	
12-2	915314-0825	スタット [*] ホ [*] ルト Stud Bolt	1	
12-3	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	1	
12-4	345-63713-0	フ [*] ッシンク [*] 、8-14-4 Bushing, 8-14-4	2	
	940113-0800	ワッシャ Washer	1	
12-6	930406-0800	ナイロンナット、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1	
12-7	345-05213-0	ストップアーム、スロットル Stop Arm, Throttle	1	
12-8	346-63721-0	フ [*] ッシンク [*] 、6.2-16-5 Bushing, 6.2-16-5	1	
12-9	910114-0620	ホルト Bolt	1	
12-10	940113-0600	ワッシャ Washer ウエーフ [*] ワッシャ	2	
12-11	941403-1000	Wave Washer	1	
12-12	345-05217-1	ロット、スタータロック Rod, Starter Lock	1	
12-13	345-05226-0	レパー、スタータロック Lever, Starter Lock ワッシャ	1	1.
12-14	940103-0400		2	
12-15	345-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock キャップ、スタータロックレハー	1	
12-16	346-05209-0	Cap, Starter Lock Lever E Jング、d=6	1	
12-17	945303-0600	E リング、 8-6 <u>E-Ring, d=6</u> ロットズナップ、 3.5-2	1	
12-18	345-05223-1	Rod Snap, 3.5-2	3	
12-19		ロット、スロットルストップアーム Rod, Throttle Stop Arm ピン、ロットジョイント	1	
	353-83728-0	Pin, Rod Joint	1	
12-21	930106-0600	ナット Nut	1	
12-22	941303-0600	スプリング ワッシャ Spring Washer	1	
12-23	345-05224-0	ロット [*] スナッフ [°] 、5-2.5 Rod Snap, 5-2.5 リンク、スタータロックアーム	1	
	345-05222-1	Link, Starter Lock Arm	1	
12-25	930106-0500	ナット Nut	1	
	346-05234-0	φ 5 ロットジョイント φ 5 Rod Joint	1	
12-27	353-83719-0	ワッシャ、 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	
	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d — 8	1	
12-29	348-05233-0	プレート、スロットルアシャスト Plate, Throttle Adjust	1	
12-30	921521-6510	スクリュ Screw	2	




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
12-31	921503-0530	גליט Screw	1	
12-32	930106-0500	Screw ナット Nut		
	300100 0000	nut		·····






見出番号	部品番号	部品名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
13-1	345S61020-2	ト ライブ シャフトハウシング S Drive Shaft Housing "S"	1	トランサム S 用 for Transom "S"
,	361S61030-1	ト゚ライフ`シャフトハウシ`ンク゛L Drive Shaft Housing "L" スタット゚ポルト、ト゚ライフ`シャフトハウシ`ンク゛S	1	トランサム L、UL 用 for Transom "L", "UL" トランサム S 用
13-2	345-61111-1	Stud Bolt, Drive Shaft Housing "S" ナット、ドライブシャフトハウジング S	1	for Transom "S" トランサム S 用
	930113-0800	Nut, Drive Shaft Housing "S" ホルト	1	for Transom "S" for "S" = 7
13-4	916113-0885	Bolt ワッシャ、8.1-16-1.5	8	for "L" = 8
13-5	3P0-66233-0	Washer, 8.1-16-1.5 ホルト	8	
13-6	910113-5620	Bolt エクステンションハウジング UL	1	
13-7	345S61110-0	Extension Housing "UL"	1	for Transom "UL"
13-8	910113-5840	Bolt ガスケット、ト・ライブジャフトハウジング	6	
13-9	345-61012-0	Gasket, Drive Shaft Housing エンジンヘース	1	
13-10	345S01301-0	Engine Base ガスケット、エンジンヘース	1	
13-11	345-01303-0	Gasket, Engine Basement オイルシール、17-30-8	1	
13-12	345-01215-0	Oil Seal, 17-30-8 シールラバー、エンジンベース	1	
13-13	345-67116-0	Seal Rubber, Engine Base ホルト、エンジンヘース	2	
13-14	910203-0640	Bolt, Engine Base	2	
13-15	941303-0600	Spring Washer ノック、6-12	2	
13-16	345-01111-0	Knock, 6-12 エキゾーストハッイフット	4	
13-17	345-02314-1	Exhaust Pipe, "S" エキゾーストパイプ L, UL	1	
	361-02311-0	Exhaust Pipe, "L" & "UL" ロックフ [°] レート、エキソ [°] ーストハ [°] イフ [°]	1	
13-18	345-02313-0	Lock Plate, Exhaust Pipe ホルト	2	
13-19	910113-0625	Bolt ħ [*] ルト	4	
13-20	910613-0808	Bolt カプスケット、8.1-15-1	1	
13-21	332-60006-0	Gasket, 8.1–15–1	1	
				<u> </u>

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
14-1	361S60000-0	キ [*] ヤケース Gear Case	1	
	345-60211-0	ニートルヘアリング、22-30-30 * Needle Bearing, 22-30-30	1	
14-2	910113-5840	ボルト Bolt オイルフ [°] ラグ [°]	6	
14-3	332-60005-2	0il Plug カンケット、8.1-15-1	2	
14-4	332-60006-0	Gasket, 8.1–15–1 ウォータストレーナ	2	
14-5	345-60206-0	Water Strainer スクリュ	2	
14-6	921503-0440	Screw ナイロンナット、4P-0.7	1	
14-7	930406-0400	Nylon Nut, 4P-0.7 ドライブジャフト S	1	トランサム S 用
14-8	345-64301-0	ト ブイン フィント 3 Drive Shaft "S" ト ライフ シャフト L	1	for Transom "S" トランサム L 用
	345-64302-0	ト ブイン ジャット ビ Drive Shaft "L" ト ライフ ジャフト UL	1	「アノッム」と用 for Transom "L" トランサム UL 用
	345-64303-0	ト ブイン フィント OL Drive Shaft "UL" へでアリング、32304	1	for Transom "UL"
14-9	345-60213-0	ヘリリン、32304 Bearing, 32304 ヘヘルギヤ B	1	
14-10	345-64020-1	Bevel Gear "B" ホルト、 へっ い ルキッヤ B	1	
14-11	345-64025-0	Bolt, Bevel Gear "B" シム、41-51.5-0.1	1	
14-12	345-64081-0	Shim, 41-51.5-0.1 シム、41-51.5-0.15	AR	
	345-64082-0	Shim, 41-51.5-0.15 シム、41-51.5-0.3	AR	
	345-64083-0	Shim, 41-51.5-0.3 シム、41-51.5-0.5	AR	
	345-64084-0	Shim, 41-51.5-0.5 キー、ポンプインヘ°ラ	AR	
14-13	332-65022-0	Key, Pump Impeller インヘラ、ウォータホンプ	1	·
14-14	345-65021-0	Impeller, Water Pump ポンプケースアッパ	1	
14-15	348-65016-1	Pump Case Upper ライナ、ホンフ°ケース	1	
14-16	348-65011-0	Liner, Pump Case 赤°ンプケースロワ	1	
14-17	348-65017-1	Pump Case Lower オイルシール、17-33-9.5	1	
14-18	332-60111-0	Oil Seal, 17-33-9.5 O リング、3.2-47	1	
14-19	345-65015-0	0-Ring, 3.2-47 カ・イト・フ・レート、 ウォータホ ンフ・	1	
14-20	348-65025-0	Guide Plate, Water Pump がスケット、ホ`ンプか`イト`フ`レート	1	
14-21	348-65029-1	Gasket, Pump Guide Plate カ スケット、ホンプケースアッパ	1	
14-22	348-65018-0	Gasket, Pump Case Upper ノック、4-10	1	
14-23	334-65012-0	Knock, 4-10 ส <i>ั</i> นโ	2	
14-24	910113-5652	Bolt	4	

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




Ref. No. Part No. Description $\frac{Q'ty}{40}$ Rer 14-25 3B7-65014-0 Seal Rubber Lower, Water Pipe 1 14-26 345-65206-0 Seal Rubber Upper, Water Pipe 1 14-27 345-65205-0 Set Ring, Seal Rubber 1 14-28 345-65204-0 Lock Rubber, Water Pipe 1 14-28 345-65204-0 Lock Rubber, Water Pipe 1 14-28 346-65204-0 Lock Rubber, Water Pipe 1	narks
14-25 3B7-65014-0 Seal Rubber Lower, Water Pipe 1 ンールラバーアッパ、ウォータパイプ シールラバーアッパ、ウォータパイプ 1 14-26 345-65206-0 Seal Rubber Upper, Water Pipe 1 14-27 345-65205-0 Seal Rubber 1 14-27 345-65205-0 Set Ring, Seal Rubber 1 14-28 345-65204-0 Lock Rubber, Water Pipe 1 14-28 345-65204-0 Lock Rubber, Water Pipe 1 14-28 345-65204-0 Lock Rubber, Water Pipe 1	
14-26 345-65206-0 Seal Rubber Upper, Water Pipe 1 セットリング、シールラバー セットリング、シールラバー 1 14-27 345-65205-0 Set Ring, Seal Rubber 1 ロックラバー、ウォータハペイプ トランサム S 用 14-28 345-65204-0 Lock Rubber, Water Pipe 1 ロックラバー、ウォータハペイプ トランサム S 用 ロックラバー、ウォータハペイプ トランサム L・UL	
14-27 345-65205-0 Set Ring, Seal Rubber 1 ロックラバー、ウォータハペイプ トランサム S 用 14-28 345-65204-0 Lock Rubber, Water Pipe 1 for Transom " ロックラバー、ウォータハペイプ トランサム S 用 トランサム S 用 Lock Rubber, Water Pipe 1	
<u>14-28 345-65204-0 Lock Rubber, Water Pipe 1 for Transom "</u> ロックラバー、ウォータハペイプ トランサム L・UL	
	S"
$\dot{\eta}_{7}$	
14-29 345-65100-1 Water Pipe "S" 1 for Transom " ウォータハイプ レ トランサム L 用	<u>S"</u>
<u>345-65110-1 Water Pipe "L"</u> 1 for Transom " ウォータハ イフ UL トランサム UL 月	L"
345-65120-1 Water Pipe "UL" 1 for Transom " クラッチカム	י UL"
14-30 348-66011-0 Clutch Cam 1	
カムロッド S トランサム S 用 14-31 348-66012-0 Cam Rod "S" 1 for Transom "	s"
カムロット・L トランサム L 用 348-66013-0 Cam Rod "L" 1 for Transom "	L"
カムロット [*] UL トランサム UL 用 348-66014-0 Cam Rod "UL" 1 for Transom "	
スプリグビン、3-16 14-32 951403-0316 Spring Pin, 3-16 2 フッシング、カムロット* 2	
14-33 345-66031-1 Bushing, Cam Rod 1	
Oリング、1.9-6.8 14-34 345-66021-0 O-Ring, 1.9-6.8 2	
0 リング、2.4-15.4 14-35 332-66032-0 O-Ring, 2.4-15.4 1	
ストッハ [*] 、カムロットブ・ッシンク [*] 1 14-36 301-66024-1 Stopper, Cam Rod Bushing 1	
14-37 301-66025-0 Gasket, 6.2-11-1 1	
ジョイント、シフトロット [*] 1 14-38 345-66241-0 Joint, Shift Rod 1	
スプリングビン、3-12 14-39 951403-0312 Spring Pin, 3-12 2	

ギヤケース(プロペラシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
15-1	345-60215-0	へ"アリング、32007 Bearing, 32007	1	
15-2	348-64010-1	ヾ゙ヾルキャイ A Bevel Gear "A"	1	
15-3	348-64211-0	フ [°] ロヘ [°] ラシャフト Propeller Shaft	1	
15-4	348-64215-0	クラッチ Clutch	1	
15-5	345-64217-0	クラッチヒ [°] ン Clutch Pin スキャマ [®] カニッチレ [°] ン	1	
15-6	345-64219-0	スナップ、クラッチピン <u>Snap, Clutch Pin</u> スプリング、クラッチ	1	
15-7	345-64221-0	スプリング、ソファテ Spring, Clutch スプリングホルダ、クラッチ	1	
15-8	345-64222-0	ステリンテルス、テリッチ Spring Holder, Clutch プッシュロッド、クラッチ	1	
15-9	345-64223-0	クリンコロバ、フリップ Push Rod, Clutch ハウシンク、フロヘラシャフト	1	
15-10	345S60101-1	Housing, Propeller Shaft ニードルヘアリング、22-30-30	1	
15-11	345-60211-0	Needle Bearing, 22–30–30 オイルシール、22–36–10	1	- 1 T 10 T
15-12	334-60223-0	Oil Seal, 22-36-10 ホールへアリング、6007	1	
15-13	9601-0-6007	Ball Bearing, 6007 O リング、3.53-69.44	1	
15-14	345-60103-0	<u>O-Ring, 3.53-69.44</u> へへルキャC	1	
15-15	348-64030-0	Bevel Gear "C" 7yシャ、22.1-28-3	1	
15-16	345-64032-0	<u>Washer, 22.1−28−3</u> ี่	1	
15-17	910113-5830	Bolt スラストホルダ、プロペラ	2	
15-18	3C8-64231-0	Thrust Holder, Propeller プロペラ フ、 (4×290×180)	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
15-19	348W64108-0	Propeller 7, (4 × 11.4 × 7.1) 7° □^° ̄ 7 8.5, (3 × 285 × 220)	1	
	348W64107-0	Propeller 8.5, (3 × 11.2 × 8.7) 7°□^°̄̄ 9, (3 × 276 × 226)	1	
	361W64115-0	Propeller 9, (3 × 10.9 × 8.9) 7°□^°¯ 10, (3 × 275 × 252)	1	
	361W64109-0	Propeller 10, $(3 \times 10.8 \times 9.9)$ $7^{\circ} \Box \wedge \overline{7}$ 11, $(3 \times 268 \times 287)$	1	STD
	361W64113-0	Propeller 11, (3 × 10.6 × 11.3) 7°□^^¯7 12, (3 × 268 × 296)	1	or 3T5W64523-0
	361W64114-0	Propeller 12, (3 × 10.6 × 11.7) 7° Π^° 7 13, (3 × 262 × 322)	1	or 3T5W64525-0
	348W64102-0	Propeller 13, $(3 \times 10.3 \times 12.7)$ 7 [°] D [°] 7 14, $(3 \times 260 \times 352)$ Propeller 14, $(2 \times 10.2 \times 12.9)$	1	or 3T5W64525-0
15-20	348W64103-0	Propeller 14, (3 × 10.2 × 13.9) גוּשָׁרָאָ ס'ם^ס Steaner Propeller	1	or 3T5W64527-0
15-21	<u>348-64232-0</u> 345-64124-0	Stopper, Propeller ワッシャ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1	
15-22	345-64121-0	wasner, 17-32-3 ナット、フロヘ [°] ラ Nut, Propeller	1	
15-23	951503-0325	スプリットピン、3−25		
	901003-0325	Split Pin, 3-25	1	l

ギヤケース(プロペラシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
15-24	348-60217-0	РЛДЯЛ" Trim Tab	1	
15-25	353-60219-0	ガスケット、トリムタフ Gasket, Trim Tab	1	
15-26	910113-5618	ホルト Bolt	1	
15-27	353-64036-0	シム、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3 シム、36-44-0.15	AR	
<u> </u>	353-64037-0	ンム、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15 ンム、36-44-0.1	AR	
	353-64038-0	Shim, 36-44-0.1	AR	
<u></u>				
<u> </u>				

シフト Fig. 16 SHIFT




見出番号	部品番号	部 品 名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
16-1	345S66110-2	シフトレハー Shift Lever	1	
16-2	345-66137-0	オイルシール、10-20-4 Oil Seal, 10-20-4 ストッハ・フ・レート、シフトレハー	1	
16-3	345-66121-0	ストッハフレート、ソフトレハー Stopper Plate, shift Lever ホルト	1	
16-4	910903-6512	Bolt フッシング、10-12.8-42.5	2	
16-5	345-67101-0	Bushing, 10-12.8-42.5 E リング、d=8	1	
16-6	945303-0800	E-Ring, d=8 ワッシャ、10.5-18-1.5	1	
16-7	332-61315-0	Washer, 10.5-18-1.5 シフトロットレルー	1	
16-8	345-66225-0	Shift Rod Lever ナイロンナット、10P-1.5	1	
16-9	930403-1000	<u>Nylon Nut, 10P-1.5</u> ホルダ、シフトレバーストッパ	1	
<u> 16–10</u> 16–11	345-66115-0 965002-1605	Holder, shift Lever Stopper スチールホ [*] ール、5/16 Steel Ball, 5/16	1	
16-12	332-66112-0	スプリング、シフトレバーストッハ Spring, shift Lever Stopper	1	
16-13	345-66119-0	シム、シフトレバーストッパ Shim, shift Lever Stopper	AR	t = 0.2
16-14	910114-0618	赤 [*] ルト Bolt	2	
16-15	940113-0600	7७๖२ Washer	2	
16-16	348-66211-0	シフトロット Shift Rod グロメット、シフトロット	1	
16-17	345-66226-0	Grommet, Shift Rod O リング、2.4-5.8	1	
16-18	332-66021-0	O-Ring, 2.4-5.8 スプリングとン、3-12	1	
16-19	951403-0312	Spring Pin, 3-12	2	
		······		




見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
17-1	349S62112-0	スターンプラケット ライト Stern Bracket (Right)	1	Starboard
17-2	349S62113-0	スターンフ・ラケット レフト Stern Bracket (Left) フ・ラケットホールト	1	Port
17-3	346-62191-0	ファイント Bracket Bolt ナイロンナット、7/8	1	
17-4	346-62124-0	Nylon Nut, 7/8 フッシング、フラケットホールト	1	
	349-62126-0	Bushing, Bracket Bolt ุรุงๆว	2	
6	346-62127-0	Cap ディスタンスピース	2	
17-7	346-62117-1	Distance Piece 7ッシャ	1	
17-8	940113-0600	Washer ナット	2	
9	930113-0600	Nut 7უวัช	2	
	940113-0600	Washer スラストロット	2	
<u> 17–11 </u>	<u>345-62121-1</u> 345-62122-2	Thrust Rod スプリング、スラストロット Spring Thrust Rod	1	
17-13	398S62100-0	Spring, Thrust Rod クランプ スクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	
17-13-1	398-62103-0	クランプネクリュ * Clamp Screw	2	
17-13-2	332S62102-1	ハンドル、クランプスクリュ * Handle, Clamp Screw	2	
17-13-3	3C8-62104-1	リベット、3-22 * Rivet, 3-22	2	
17-14	332-62101-0	パット゛、クランフ゜スクリュ Pad, Clamp Screw スイヘ゛ルフ゛ラケット	2	
17-15	349S62310-2	スイベルンフィット Swivel Bracket ステアリングジャフト	1	# 95605 ~
17-16	348S62010-0	Steering Shaft ブッシング、26-32	1	
17-17	345-62417-0	Bushing, 26-32 フリクションプレート、ブラケット	2	
17-18	345-62441-0	Friction Plate, Bracket スプリング、フリクションプレート	1	
17-19	346-62421-1	Spring, Friction Plate ส. มง	1	
	910103-0830	Bolt スラストプレート、27-50-1	1	or 910113-0830
17-21	3A0-62423-2	Thrust Plate, 27-50-1 スラストプレート、26.5-46-1	1	
17-22	346-62424-1	Thrust Plate, 26.5-46-1 O リング、3.5-25.7	1	
17-23	345-62415-0	O-Ring, 3.5-25.7 マウントプラケット	1	
17-24	348S61411-2	Mount Bracket Cリング、d=25	1	
17-25	945103-2500	<u>C-Ring, d=25</u> ภ์ปุี่ี	5	
<u> 17–26</u> 17–27	<u>344-67177-0</u> 345-61301-0	Grease Nipple マウントラバーアッパ Rubber Mount (Upper)	2	
	_ 345-01301-0	Rubber Wount (Upper)	Z	1

ブラケット Fig. 17 BRACKET




見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
17-28	345-61313-0	スタット・ホールト、マウントラハーアッハ。 Stud Bolt, Rubber Mount (Upper)	2	
17-29	345-61312-0	リテーナ、マウントラバー Retainer, Rubber Mount	2	
17-30	910113-5820	ボルト <u>Bolt</u> ダンハ [*] キャップ	2	
17-31	345-61331-0	ງ ບາ +ຈາງ Damper Cap ງ`ບ∩ ກラ−	2	
17-32	345-61332-0	フレンション Damper Collar マウントラバーロワ	2	φ 20- φ 31.7-3mm
17-33	345-61302-0	Rubber Mount (Lower) ホルト、マウントラバーロワ	2	
17-34	345-61321-2	ボルド、マンティン・ロン Bolt, Rubber Mount (Lower) ダンハプレート	2	
17-35	345-61333-0	Damper Plate ロックフ [°] レート ロワ	4	
17-36	345-61334-0	Lock Plate Lower シム、33-40.7-0.5	2	φ 21- φ 40.3-4mm
17-37	348-61309-0	ンス、33 40.7 0.5 Shim, 33-40.7-0.5 C リング、d=40	AR	
17-38	945003-4000	C-Ring, d=40 ワッシャ	2	
17-39	940113-1000	Washer ナイロンナット、10P-1.5	2	
17-40	930403-1000	Nylon Nut, 10P-1.5 ワッシャ、マウントラバーロワ	2	
17-41	345-61322-2	Washer, Rubber Mount (Lower)	2	
17-42	930103-1000	Nut ロックフ°レート、マウントラハ´ー	2	
17-43	346-61323-0	Lock Plate, Rubber Mount ส.้มโ	2	
17-44	916113-0885	Bolt 7งวง า	2	
17-45	940113-0800	Washer ナット	4	
17-46	930113-0800	Nut アースワイヤ	2	
17-47	3C8-62158-0	Ground Cable ส <i>ั</i> นโ	1	L=130
17-48	910113-5612	Bolt アースワイヤ	2	
17-49	3A3-62396-0	Ground Cable	2	L=110
17-50	910113-5610	Bolt 7/	1	
17-51	338-60218-2	Anode สัมห	1	
17-52	910113-5620	Bolt スプリング L、チルトアシスタント	1	
17-53	348-62141-0	Spring "L", Tilt Assistant スプリング R、チルトアシスタント	1	for Transom "UL" トランサム UL 用
17-54	348-62142-0	Spring "R", Tilt Assistant シャフト、チルトアシスタント	1	for Transom "UL"
17-55	348-62143-0	Shaft, Tilt Assistant	1	for Transom "UL"
				l






見出番号	部品番号	部 品 名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
18-1	349S62993-1	チルトストッハ゜ Tilt Stopper	1	#043187XC~ Old Parts No. 349S62431-1
18-2	951403-0640	スプリングビン、6-40 Spring Pin, 6-40	1	
18-3	346-62437-0	ブッシング、10.2-12-29.5 Bushing, 10.2-12-29.5 セットプレート、チルトストッパ	1	
18-4	346-62439-0	Set Plate, Tilt Stopper	1	
18-5	910113-5820	Bolt フリクションスプリンク゛、チルトストッハ゜	2	
18-6	3C8-62421-1	Friction Spring, Tilt Stopper セットピース	1	
18-7	346-62438-0	Set Piece リバースロック	1	
18-8	346-66322-0	Reverse Lock アーム、リバースロック	1	
18-9	349-66313-0	Arm, Reverse Lock シャフト、リハースロックアーム	1	
	336-66319-1	<u>Shaft, Reverse Lock Arm</u> ภิวงั ง , 6–16–1.5	2	
	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 ロット、リハースロック	2	
	346-66321-0	Rod, Reverse Lock スプリットピン、2-12	1	
<u>18-13</u> 18-14	<u>951503-0212</u> 349-66311-0	Split Pin, 2-12 レハー、リハースロック Lever, Reverse Lock	1	
18-15	346-66333-0	2008 - 2008 グリップ、リバースロックレバー Grip, Reverse Lock Lever	1	
18-16	346-66334-0	Alp, Neverse Look Lever ລະນາ, 2 ປັງກາ Stopper, Grip	1	
18-17	345-05214-1	シャフト、リハースロックレハー Shaft, Reverse Lock Lever	1	
18-18	941403-0800	ウェーフ [*] ワッシャ、d=8 Wave Washer, d=8	2	
	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	
	349-66312-0	リンク、リバースロック Link, Reverse Lock	1	
	346-66323-1	スプリング、リハースロックレハー Spring, Reverse Lock Lever	1	
18-22	346-66331-0	スプリング S、リバースロック Spring "S", Reverse Lock スプリング L、リバースロック	1	トランサム S 用 for Transom "S" トランサム L・UL 用
	3R0-66332-0	Spring "L", Reverse Lock	1	for Transom "L", "UL"
				1

モータカバー Fig. 19 MOTOR COVER



見出番号	部品番号	部品名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
19-1	345S67100-2	モータカハーロワ Motor Cover Lower	1	# 93201~
19-2	345-67113-0	マウントラハー、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	8	
19-3	3C7-67114-0	ג∿°−サ、8.4−12−17 Spacer, 8.4−12−17	4	
19-4	910113-0835	ホールト Bolt ワッシャ、マウントラハ [*] ー	4	
19-5	345-67115-0	ソッシャ、マリントフハー Washer, Rubber Mount フックレバー	4	
19-6	338567141-0	ノッフレハー Hook Lever シールリング、フックレバー	1	
19-7	338-67147-0	Seal Ring, Hook Lever ブッシング、14-16.5-17.7	1	
19-8	350-67105-0	Bushing, 14-16.5-17.7 ウェーブ ワッシャ、d=14	1	
19-9	941403-1400	ソン ファック Washer, d=14 カバーフック	1	
19-10	345-67142-1	Cover Hook กับเ	1	
19-11	910103-6612	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	
19-12	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 ワッシャ、14-22-1	1	
19-13	<u>3C8-67146-0</u>	Washer, 14-22-1 グロメット、 22-3	1	
19-14	345-67161-0	Grommet, 22-3 ク ロメット、 パッテリコート	2	
19-15	353-67162-0	Grommet, Battery Cable グロメット、ケーブル	1	
19-16	345-83732-0	Grommet, Cable クロメット、17-2.7	1	
19-17	345-67117-0	Grommet, 17-2.7 ハッフル、エアインテーク	2	
19-18	345-67183-0	Baffle, Air Intake ส <i>ั</i> นโ	1	
19-19	910114-0625	Bolt 7७シャ	2	
19-20	940113-0600	Washer モーターカバーアッパ	2	
19-21	361S67500-4	Motor Cover Upper チルトハント [*] ル	1	# 96958~
19-21-1	345S67521-0	* Tilt Handle スクリュ	1	
19-21-2	921603-0516	* Screw ナット	4	
19-21-3	930103-0500	<u>* Nut</u> スプ [®] リング [®] ワッシャ	4	
19-21-4	941303-0500	* Spring Washer ワッシャ	4	
19-21-5	940103-0500	* Washer シールラパー、スタータ	4	
19-21-6	344-67503-0	* Seal Rubber, Starter デカールセット	1	
19-21-7	361S87801-1	<u>* Decal Set</u> シールラパー、モータカパーアッパ	set	
19-21-8	3F3-67501-0	* Seal Rubber, Motor Cover Upper グロメット、29-3	1	
19-22	369-61016-0	Grommet, 29–3	1	1


セパレートフュエルタンク (プラスティック)・アクセサリー Fig. 20 SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC)・ACCESSORIES






見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
20-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1	UNIQUE
20-1-1	3C7-70050-0	フュエルケージ・ヘンティト・キャッフ [®] * Fuel Gauge Vented Cap	1	
20-1-2	3C7-70021-0	キャップカ スケット <u>* Cap Gasket</u> メイルクイックコネクタ	1	
20-1-3	3E0-70270-0	* Male Quick Connector フェエルビックアップエルボ	1	
20-1-4	3C7-70155-0	* Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	
20-1-5	3C7-70199-0	* O-Ring フィルタ	1	
20-1-6	3C7-70113-0	* Filter	1	
20-2	<u>3B7-70200-3</u>	フ [*] ライマハ [*] ルフ [*] アッシ Primer Bulb Ass'y フュエルハ [*] イフ [*]	1	
20-2-1	98AB-7-1600	* Fuel Pipe	1	
20-2-2	3B2-70281-0	フュエルコネクタ(タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	
20-2-3	98AB-7-0700	フュエルハ・イフ [°] <u>* Fuel Pipe</u> クランプ [°]	1	
20-2-4	332-70201-0	・ 7))) * Clamp プライマハルプ	4	
20-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb クランフ [°]	1	
20-2-6	3C7-70217-0	* Clamp ジョイント A アッシ IN	2	
20-2-7	3C7-70220-1	* Joint "A" Ass'y IN ジョイント A アッシ OUT	1	
20-2-8	3C7-70224-1	* Joint "A" Ass'y OUT フュエルコネクタ(エンジン、フィメール)	1	
20-2-9	3B2-70250-1	* Fuel Connector (Engine side, Female) ドラックリンク B アッシ	1	
20-3	361-84905-1	Drag Link "B" Ass'y ワッシャ、9.6-18-2	1	for "EP" Type
20-3-1	353-84916-0	・ 7977、9.0-18-2 * Washer, 9.6-18-2 スペーサ、トラックリンク	3	
20-3-2	361-84914-0	* Spacer, Drag Link	2	
20-3-3	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	
20-3-4	353-84917-0	ホ [*] ルト、3/8-45 * Bolt, 3/8-45	2	
20-3-5	3F3-84908-0	シールリング、ト [*] ラックリンク * Seal Ring, Drag Link	1	
20-4	3C8-72100-1	ツール Tool	1	
20-5	3B7-72201-0	□−フ° Rope	1	φ6−1600
20-6	3B7-84360-0	リモートコントロールホ'ックス(RC5D) Remote Control Box(RC5D)	1	for "MF/EF" Type UNIQUE
	3B7-84350-2	リモートコントロールボックス(RC5C) Remote Control Box (RC5C)	1	for "EP" Type UNIQUE


オプショナルパーツ (1) リモートコントロール (Pタイプ) Fig. 21 OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE)



見出番号	部品番号	部品名	 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
21-1	361-83853-0	リモコン ストップコート 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	
	361-83858-0	リモコン ストップ [*] コート [*] 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet) グロメット、ストップ [*] コート [*]	1	
21-1-1	345-76023-0	クロメット、ストックコート <u>* Grommet, Stop Cord</u> リモコン フィテングパーツ	1	
21-2	361-83880-3	Remote Control Fitting Parts ホールジョイント	1	
21-2-1	345-83721-0	* Ball Joint	2	
21-2-2	3A1-83722-0	ホールホルダ * Ball Holder ホルダ・キャップ	2	
21-2-3	332-83723-0	* Holder Cap	2	
21-2-4	332-83724-0	キャップスフ [°] リング <u>* Cap Spring</u> ワッシャ、5.5-14-1.2	2	
21-2-5	332-83725-0	★ Washer, 5.5-14-1.2	2	
21-2-6	930103-0600	ナット <u>* Nut</u> スプリングワッシャ	2	or 930113-0600
21-2-7	941303-0600	* Spring Washer	2	
21-2-8	345-83820-0	ケーフ [*] ルクリッフ [°] * Cable Clip ホ*ルト	1	
21-2-9	910403-6518	ホルト <u>* Bolt</u> フ [°] レート、ケーフ [*] ルクリッフ [°]	2	
21-2-10	345-83821-0	* Plate, Cable Clip	1	
21-2-11	910103-6616	ホルト <u>* Bolt</u> ステアリングフックフ [°] レート	2	
21-2-12	361-83830-0	* Steering Hook Plate	1	
21-2-13	910113-5820	ホルト * Bolt クランプ、6-9.5L	2	
21-2-14	336-06973-0	* Clamp, 6-9.5L スクリュ	1	
21-2-15	921513-0612	* Screw	1	



見出番号	部品番号	部品名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
22-1	3B7-72530-1	タコメータ (オイルランフ [°] 無) Tachometer (with out oil lamp)	1	
22-1-1	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	
22-1-2	3B7-72656-0	タンパ、メータ * Damper, Meter	1	
22-1-3	3B7-72661-0	フ [°] レート、フィッテンク [*] * Plate, Fitting	1	
22-1-4	930203-0500	ナット * Nut	2	
22-1-5	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	
22-2	3E0-72644-0	スピート・メータ 75MPH キット Speedometer 75MPH Kit	1 set	
22-2-1	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH * Speedometer 75MPH	1 set	
22-2-2	3B7-72659-0	ハ [*] ルフ [*] 、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	
22-2-3	3B7-72656-0	∮`ンハ [°] 、メータ * Damper, Meter	1	
22-2-4	3B7-72661-0	プレート、フィッテング * Plate, Fitting	1	
22-2-5	930203-0500	ナット * Nut	2	
22-2-6	941303-0500	スプ [®] リング [™] ワッジャ <u>* Spring Washer</u> チューブ、スピ [®] ートメータ	2	
22-2-7	3B7-72650-0	* Tube, Speedometer	1	
22-2-8	3B7-72651-0	ハント、スピートメータ * Band, Speedometer	2	
22-2-9	3B7-72643-0	スピート・メータ センダ Speedometer Sender	1	
22-3	3E0-72522-0	スピート・メータ 50MPH キット Speedometer 50MPH	1 set	
22-3-1	3E0-72648-0	スピートメータ 50MPH * Speedometer 50MPH	1 set	
22-3-2	3B7-72659-0	パルプ、メータ 12V−1.7W * Bulb, Meter 12V−1.7W	1	
22-3-3	3B7-72656-0	ダンパ、メータ ★ Damper, Meter	1	
22-3-4	3B7-72661-0	プレート、フィッテング * Plate, Fitting	1	
22-3-5	930203-0500	ナット * Nut	2	
22-3-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	
22-3-7	3B7-72650-0	チューフ、スピート・メータ * Tube, Speedometer	1	
22-3-8	3B7-72651-0	バンド、スピートメータ * Band, Speedometer	2	
22-3-9	3B7-72643-0	スピート・メータ センダ Speedometer Sender	1	
22-4	3E0-72529-0	ホ [*] ルトメータ Voltmeter	1	
22-4-1	3B7-72657-0	バルフ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	
22-4-2	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	
22-4-3	3B7-72662-0	フ [°] レート、フィッテンク [*] * Plate, Fitting	1	



D sp-11 -12 -13 14


- 6

9


白 White 8

000

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
22-4-4	930203-0400	ליא * Nut	2	
22-4-5	941303-0400	スプ [°] リング [*] ワッシャ <u>* Spring Washer</u> アワメータ	2	
22-5	3E0-72524-0	アリメーダ Hour-meter バルブ、メータ 12V-1.7W	1	
22-5-1	3B7-72657-0	* Bulb, Meter 12V-1.7W \$`ンハ、メータ	1	
22-5-2	3B7-72655-0	* Damper, Meter プレート、フィッテング	1	
22-5-3	3B7-72664-0	* Plate, Fitting ナット	1	
22-5-4	930203-0400	メ Nut スプリング ワッシャ	2	
22-5-5	941303-0400	× Spring Washer リードワイヤ、タコメータ	2	
22-6	361-72539-0	クロジャント、コート Lead Cable, Tachometer クロメット、コート	1	L=6000
22-7	345-67169-0	クロンパ、コード Grommet, Cord セパレートコード、ホワイト	1	
22-8	361-72542-0	セハレートコート、ハリイト Separate Cord, White セパレートコート、イエロー	1	
22-9	361-72543-0	Separate Cord, Yellow リードワイヤ、メータ	1	
22-10	353-72537-0	レージョントン・ Lead Cable, Meter アシストコート、レット	1	
22-11	353-72546-0	Assist Cord, Red アシストコート、ブルー	AR	L=200
22-12	353-72547-0	Assist Cord, Blue アシストコート、プラック	AR	L=200
22-13	353-72548-0	Assist Cord, Black スイッチ、メータランプ	AR	L=200
22-14	353-72521-1	Switch, Meter Lamp	1	



見出番号	部品番号	部品名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
23-1	3A3-81301-0	ツインリモートコントロールホ゛ックスキット Twin Remote Control Box Kit	1 set	
23-2	3A3-84900-1	タイパーキット C Tie-Bar Kit "C"	1 set	
23-3	361-84901-0	フ [°] レート、ターンバックル Plate, Turnbuckle	1	
23-4	353-84904-0	スペーサ、トラックリンクステアリング Spacer, Drag Link Steering	1	
23-5	345-72313-0	ビニールモータカバー (LL) Vinyl Motor Cover (LL)	1	UNIQUE
23-6	369-76167-0	エクステンションコート、、ライト Extension Cord, Light	1	L=2000
23-7	345-67169-0	ク [*] ロメット、コート [*] Grommet, Cord レクチファイアキット	1	
23-8	346-76160-2	Rectifier Kit	set	
23-9	353-72406-0	ト [*] ライフ [*] クリーナ Drive Cleaner フラッシングアタッチメント	1	
23-10	336-60007-0	Flushing Attachment スパークテスタ	1	
23-11	3F3-72540-0	Spark Tester キャヤオイル (500mL)	1	
23-12	332-72306-0	Gear Oil (500mL) 5'Jス (250g)	1	20 tubes/case N.A.F.N.
23-13	332-72309-0	Grease (250g) スプレー (シルバーグレー)	1	24 tubes/case N.A.F.N.
23-14	3B7-72326-0	Touch-up Paint (Silver Gray) ロング ハント ル 0.8m	1	N.A.F.N.
23-15	3A1-63039-0	Long Handle 0.8m ロング ハント ル 1.0m	1	
	3A1-63038-0	Long Handle 1.0m カート	1	
23-16	332-72401-0	Cart スタント	1	
23-17	332-72402-0	Stand スーパーコールト (0.4L)	1	
23-18	<u>3C7-72301-0</u>	Tohatsu Super Gold (0.4liter) スーパーコールト (1.0L)	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	Tohatsu Super Gold (1.0liter) スーパーコールト (4.0L)	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	Tohatsu Super Gold (4.0liter) スーパーコールト (20.0L)	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	Tohatsu Super Gold (20.0liter) ริストว ัน^ ริ	1	Engine Oil N.A.F.N.
23-19	348-64111-0	Test Propeller	1	



見出番号	部品番号	部品名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
24-1	3C1B87100-0	エンシェンショートフェロック Engine Short Block (New) エンシェンショートフェロック	1	# 032986XD~ Crankshaft Clockwise Screw
<u></u>	<u>361B87100-0</u>	Engine Short Block (Old)	(1)	~# 028121XD Crankshaft Counterclockwise Screw
24-2	361-87123-0	ピストン リング セット (Std) Piston Ring Set (Std)	1 set	
<u></u>	361-00011-0	ピストン リング*1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)	2	
	345-00011-0	ビネトン リング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std) ビネトン リング セット (0.5mm O/S)	2	
24-2	361-87124-0	ビスドン リング ビッド (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S) ビストン リング 1st (0.5mm O/S)	set	
	361-00014-0	* Piston Ring 1st (0.5mm O/S) ビストン リング 2nd (0.5mm O/S)	2	
	345-00014-0	* Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2	
24-3	345-87122-0	キャプ レタリヘ アキット Carburetor Repair Kit	1 set	
	345-02011-0	カ [*] スケット、キャブレタ * Gasket, Carburetor	1	
	336-03293-0	Oリング * O-Ring O リング、1.9-64	1	Drain Screw
	336-03222-0	0 リング、1.9-64 *_O-Ring, 1.9-64 スクリュ	1	Float Chamber
	922503-6412	* Screw	4	
	334-03231-1	* Float アームピン、フロート	1	
	334-03232-0	* Arm Pin, Float フロートバルフ	1	
	<u>3B7-03240-0</u>	* Float Valve O リング、1.3-5.7	1	
	345-03243-0	* O-Ring, 1.3-5.7 パルプピン	1	Valve Seat
	<u>334-03242-0</u> 344-03244-0	* Valve Pin クリップ * Clip	1	
	346-03265-0	ストップ スクリュ * Stop Screw		
	345-03266-0	アジャストスクリュ * Adjust Screw	1	
24-4	361-87121-1	パワーヘッドカスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	
	345-01005-0	ガネケット、シリンダヘット * Gasket, Cylinder Head ガネケット、サーモスタット	1	
	346-01032-0	カスリット、リーモスッット * Gasket, Thermostat ガスケット、エキゾーストカバー	1	
	345-02305-0	* Gasket, Exhaust Cover オイルシール、30-45-8	1	
e	126-00121-0	* Oil Seal, 30-45-8 オイルシール、25-55-10	1	Upper side
	345-00122-0	* Oil Seal, 25-55-10	1	Lower side

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
24-4	338-01403-0	O リンク、2-55.5 * O-Ring, 2-55.5	1	Magneto Base
	345-02104-0	カプスケット A、インレットマニホールト * Gasket "A", Inlet Manifold	1	
	345-02105-0	カプスケット B、インレットマニホールト * Gasket "B", Inlet Manifold ガプスケット、キャプレタ	1	
	345-02011-0	* Gasket, Carburetor Oリング	1	
	336-03293-0	* O-Ring O リング、1.9-64	1	Drain Screw
	336-03222-0	* O-Ring, 1.9-64 カネケット、フュエルホシフ	1	Float Chamber
	346-04901-0	* Gasket, Fuel Pump カプスケット	1	
	346-02235-0	* Gasket O リング、2.5-4.5	1	Fuel Filter
	350-05136-0	* O-Ring, 2.5-4.5 カ`スケット、ト`ライフ`シャフトハウシ`ンク`	1	Starter Handle
	345-61012-0	* Gasket, Drive Shaft Housing カ スケット、エンジンヘース	1	
	345-01303-0	* Gasket, Engine Basement オイルシール、17-30-8	1	
	345-01215-0	<u>∗ Oil Seal, 17-30-8</u>	1	Drive Shaft
24–5	398S63003-0	ハントルアッシ Handle Ass'y	1	
24-6	361S63000-3	ハント [*] ルキット Handle Kit	1 set	
	398S63003-0	ハント・ルアッシ * Handle Ass'y	1	
	346-63201-1	ホルト * Bolt カラー、9.8-12-7.5	2	
	345-63207-0	* Collar, 9.8-12-7.5 ユニバーサルビニオン	2	
	346-63064-0	* Universal Pinion スロットルシャフト B	1	
	348-63061-0	* Throttle Shaft "B" 7^{0}	1	
	951403-0414	* Spring Pin, 4-14 カラー、15.9-17.1-9	1	
	346-63066-1	* Collar, 15.9-17.1-9 ワッシャ	1	
	940103-0800	* Washer サホ [°] −タ、スロットルシャフト B	1	or 940113-0800
	345-63063-0	* Supporter, Throttle Shaft "B" ホルト	2	
	910114-0630	* Bolt ワッシャ	2	
	940103-0600	* Washer グロメット、スロットルシャフト	2	or 940113-0600
	345-66226-0	* Grommet, Throttle Shaft リンクロット、5-75L	1	
	348-63715-0	* Link Rod, 5-75L ナット	1	
	930106-0500	* Nut		

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
24-6	3B7-63733-0	ロット゛スナッフ゜、5-3 * Rod Snap, 5-3	1	
	346-05234-0	ゆ 5 ロッド ジョイント * ゆ 5 Rod Joint	1	
	361-83728-0	ケーフ・ルピン * Cable Pin	1	
	930106-0600	ナット * Nut	1	
	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	1	
	951603-0800	R ピン、d=8 * R-Pin, d=8	1	
24-7	361S87301-0	ם בכת בסארביע S Lower Unit Ass'y "S"	1	トランサム S 用 For Transom "S"
	361S87302-0	םקבבאָראָד L Lower Unit Ass'y "L"	1	トランサム L 用 For Transom "L"
		8 0		
24-8	345S60100-0	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	old part No. 345S87323-0
24-9	361-87322-0	ウォータホ°ンフ°リヘ°アキット Water Pump Repair Kit	1 set	
	345-65021-0	インヘ [°] ラ、ウォータホ [°] ンフ [°] * Impeller, Water Pump	1	
	332-65022-0	キー、ウォータホ [°] ンフ [°] インヘ [°] ラ <u>* Key, Water Pump Impeller</u>	1	
	348-65011-0	ライナ、ホ [°] ンフ [°] ケース <u>* Liner, Pump Case</u> ガイト [°] フ [°] レート、ウォータホ [°] ンフ [°]	1	
	348-65025-0	カイド フレート、ウォータホ ファ <u>* Guide Plate, Water Pump</u> カネケット、ホッンプカイト アンレート	1	
	348-65029-1	* Gasket, Pump Guide Plate カネケット、ホンプケースアッパ	1	
	348-65018-0	* Gasket, Pump Case Upper	1	
	910113-5652	* Bolt	4	
24-10	361-65231-0	クロムメッキウォータホ [*] ンフ [*] キット Chrome Plate Water Pump Kit	1 set	
	345-65021-0	インヘ [°] ラ、ウォータホ [°] ンフ [°] * Impeller, Water Pump	1	
	361-65238-0	ライナ、ホ [°] ンフ [°] ケース <u>* Liner, Pump Case</u> ガイト・フ [°] レート、ウォータホ [°] ンフ [°]	1	
	361-65239-0	カイトフレート、ワオーダホシフ <u>* Guide Plate, Water Pump</u> カ スケット、ホ [°] ンプ か イト プ レート	1	
	348-65029-1	ガスグッド、ホフノガイドフレード <u>* Gasket, Pump Guide Plate</u> カネケット、ホンプケースアッパ	1	
	348-65018-0	* Gasket, Pump Case Upper	1	
<u></u>		ロワユニット、カプスケットセット	1	
24-11	361-87321-0	Lower Unit Gasket Set カ [*] スケット、8.2-14-1	set	
	332-60006-0	* Gasket, 8.2-14-1	3	

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
24-11	345-60103-0	O リング、3.53-69.44 * O-Ring, 3.53-69.44	1	Propeller Shaft
	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 * Oil Seal, 22-36-10	1	Propeller Shaft
	332-60111-0	オイルシール、17-33-9.5 * Oil Seal, 17-33-9.5	1	Pump Case Lower
	345-65015-0	O リング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	Pump Case Lower
	348-65029-1	カ スケット、ホ ンフ カ イト フ レート * Gasket, Pump Guide Plate	1	
	348-65018-0	カ スケット、 ホ ンプ ケースアッパ * Gasket, Pump Case Upper O リング、 1.9-6.8	1	
	345-66021-0	・ O-Ring, 1.9-6.8 O リング、2.4-15.4	2	Cam Rod
	332-66032-0	* O-Ring, 2.4-15.4 カネケット、6.2-11-1	1	Bushing
	301-66025-0	* Gasket, 6.2-11-1	1	Bushing Stopper
		エクステンションハウシ・ンク・キット UL	1	
24-12	348S87314-0	Extension Housing Kit "UL" エクステンションハウジンク UL	set	
	345S61110-0	* Extension Housing "UL" ホルト		
	<u>910113-5840</u> 345-64303-0	<u>* Bolt</u> ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL"	6	
	345-65120-1	★ Drive Snart UL ウォータハ°イフ° UL ★ Water Pipe "UL"		
	348-66014-0	אַנער אָדָט טע א Cam Rod "UL"	1	
24-13	361S87801-1	テカールセット * Decal Set	1 set	
24-14	361-76100-1	エレクトリックスタータキット(P タイフ [°]) Electric Starter Kit (P type)	1 set	old part No. 361-76000-1
	346-76010-0	スタータモータ <u>* Starter Motor</u> ホールト	1	
	916103-0830	* Bolt クランプ、9-12U	2	
	345-06971-0	* Clamp, 9-12U ナット	2	
	930103-0800	<u>* Nut</u> スプ [°] リンク [*] ワッシャ	2	or 930113-0800
	941303-0800	* Spring Washer スタータソレノイト	2	
	346-76040-0	* Starter Solenoid プラケット、チョークソレノイト	1	
	361-76055-0	* Bracket, Choke Solenoid フラケット、ニュートラルスイッチ	1	
	<u>345-76081-0</u> 910103-0618	* Bracket, Neutral Switch ホルト * Bolt	2	
	930113-0600	+ Dolt ナット * Nut	2	
		- 110C		L

見出番号	部品番号	部品名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
24-14	941303-0600	スプリング ワッシャ * Spring Washer	2	
•••••••	3G2-76060-0	レクチファイア * Rectifier アースコート [*]	1	
	3G2-76142-0	メート * Ground Cable スクリュ	1	L=100
<u> </u>	921503-0525	* Screw	1	
	930103-0500	* Nut スプリング・ワッシャ	1	
	941303-0500	* Spring Washer ホルダ、ケーブルターミナル	1	
<u></u>	353-06281-0	* Holder, Cable Terminal カラー、6.4-10-4.7	1	
	353-06283-0	オンジャン・10 4.7 * Collar, 6.4-10-4.7 ホルト	2	
	910103-0620	* Bolt クランプ、6.5-47.5P	2	or 910113-0620
	309-06972-0	* Clamp, 6.5-47.5P スプリングワッシャ	3	
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	941303-0600	* Spring Washer	2	
	930103-0600	* Nut	1	or 930113-0600 or 910103-6645
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	910103-0645	ホルト * Bolt スプリンク・ワッシャ	1	or 910103-0043
	941303-0600	* Spring Washer スペーサ、6-8-28.5	1	
	128-02605-1	* Spacer, 6-8-28.5 ホルト	1	
	910903-6616	* Bolt ±x [*] 777	2	
	3B2-76062-0	* Fuse Wire ハッテリコート	1	L=355
	3B2-76120-0	* Battery Cord アースコート	1	L=2000
	334-76141-0	* Ground Cable ホルト	1	L=150
	910103-0612	* Bolt	1	or 910113-0612
	3B2-76147-1	スタータコート <u>* Starter Cord</u> キャップ、コート	1	L=200
	3A3-76145-0	* Cap, Cord バンド、リードワイヤ	2	
	336-76091-0	* Band, Lead Wire キャップ、コート	2	
	3B7-76145-0	$\begin{array}{c} * \text{ Cap, Cord} \\ \hline \textbf{F}_3 - \textbf{7} \textbf{7} \textbf{1} \textbf{1} \end{array}$	1	
	361-76050-0	* Choke Solenoid フック、チョークソレノイト	1	
	346-76057-0	* Hook, Choke Solenoid スプリングビン、3-12	1	
	951403-0312	× 507 C 2、3-12 * Spring Pin, 3-12 ロット、チョークシャフト	1	
	346-76072-1	ロット、テュークシャント * Rod, Chock Shaft ナイロンナット、4P-0.7	1	
	930406-0400	71ロフナッド、4P-0.7 <u>* Nylon Nut, 4P-0.7</u> スクリュ	1	
	921503-6408	* Screw	3	

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Remarks
		エレクトリックスタータキット(F タイフ [®])	1	
24-15	361-76300-0	Electric Starter Kit (F type)	set	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	346-76010-0	* Starter Motor	1	
	916103-0830	ホ [*] ルト * Bolt	2	
		クランプ、9-12U		
	345-06971-0	* Clamp, 9-12U ナット	2	
	930103-0800	* Nut	2	or 930113-0800
	941303-0800	スプ [°] リンク [*] ワッシャ * Spring Washer	2	
		スタータソレノイト゛		
	346-76040-0	* Starter Solenoid ブラケット、チョークソレノイト	1	
	361-76055-0	* Bracket, Choke Solenoid	1	
	361-76080-0	ニュートラルスイッチ * Neutral Switch		
		スペーサ、ニュートラルスイッチ		
	3M4-76084-0	* Spacer, Neutral Switch ワッシャ、12.5−24−1	1	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3B7-63731-0	★ Washer, 12.5-24-1	1	
	398-76083-0	アクチュエータ、ニュートラルスイッチ * Actuator, Neutral Switch	1	
		プレート、ニュートラルスイッチ		
	361-76082-0	* Plate, Neutral Switch ホルト	1	
	910103-0645	* Bolt	1	 or 910103-6645
	941303-0600	スプリング ワッシャ * Spring Washer	1	
		スペ−サ、6−8−28.5		
	128-02605-1	* Spacer, 6-8-28.5 ホルト	1	
	910903-6616	* Bolt	2	
	3B2-76062-0	ヒュース [*] ワイヤ * Fuse Wire	1	L=355
	3B2-76120-0	ハッテリコート オーBatharan Cand	1	1 -2000
	362-70120-0	* Battery Cord アースコート	1	L=2000
	334-76141-0	* Ground Cable ホルト	1	L=150
	910103-0612	* Bolt	1	or 910113-0612
	3B2-76147-1	スタータコート * Starter Cord	1	L=200
		キャップ、コート		
	3A3-76145-0	* Cap, Cord パント、リート・ワイヤ	2	
	336-76091-0	* Band, Lead Wire	2	
	3B7-76145-0	キャッフ [°] 、コート [*] * Cap, Cord	1	
		メインスイッチ		
	361-76026-0	* Main Switch ブラケット、ニュートラルスイッチ	1	
	345-76081-0	* Bracket, Neutral Switch	1	
	910103-0618	ポルト * Bolt	2	
		ナット		
	930113-0600	<u>* Nut</u> スプ [®] リンク [*] ワッシャ	2	
	941303-0600	* Spring Washer	2	

見出番号	部品番号	部品名	個 Q't		考
Ref. No.	Part No.	Description	40 C	Rema	arks
24-15	3G2-76060-0	レクチファイア * Rectifier アースコート	1		
	3G2-76142-0	* Ground Cable	1	L=100	
	921503-0525	スクリュ * Screw ナット	1		
	930103-0500	フット * Nut スプリング ワッシャ	1		
	941303-0500	× Spring Washer ホルダ、ケープルターミナル	1		
	353-06281-0	* Holder, Cable Terminal カラー、6.4-10-4.7	1		
	353-06283-0	* Collar, 6.4–10–4.7 ホルト	2		
	910103-0620	* Bolt クランプ、6.5-47.5P	2		
	309-06972-0	* Clamp, 6.5-47.5P	3		
			+		
·			+		

 Address:
 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

 Phone:
 TOKYO (03) 3966-3117

 FAX:
 TOKYO (03) 3966-2951

PARTS CENTER

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN Phone: TOKYO (03) 3966-7745

FAX: TOKYO (03) 3966-2256

マリン営業部	〒174-0051	東 京 都 板 橋 区 小 豆 沢 3 - 5 - 4
マリン九州	〒816-0092	電話(03)3966-3116(代表) 福岡市博多区東那珂2-10-55 電話(092)411-8770(代表)
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満1-8-27
マリン中部	〒440-0069	電話(06)6358-2971(代表) 豊橋市御園町7-12
マリン関東	〒174-0051	電話(0532)54-5551(代表) 東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話(03)3966-2222(代表)
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1
マリン北海道	〒060-0031	電話(022)306-9131(代表) 札幌市中央区北一条東11-22-41 電話(011)241-8301(代表)