
PARTS LIST

トーハツ船外機パーツ リスト



TOHATSU

MD 115

OB NO.002-21053-0 0607 MH 3,200 Copyright © 2006 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:


STD : Standard AR : As required O/S : Over size P : Pleasure Type

OPT : Optional Parts PTT : Power Trim & Tilt Type

Ass'y : Assembly

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q" or "W" have painted.




- 6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
- 7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

CONTENTS


Fig. 1	CYLINDER • CRANK CASE	5
Fig. 2	PISTON & CRANK SHAFT	11
Fig. 3	AIR CHAMBER	13
Fig. 4	AIR RAIL	15
Fig. 5	FFP ASS'Y (FUEL PUMP PARTS)	19
Fig. 6	VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE	21
Fig. 7	THROTTLE_	25
Fig. 8	MAGNETO_	29
Fig. 9	ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)	31
Fig. 10	ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	35
Fig. 11	AIR COMPRESSOR	37
Fig. 12	OIL PUMP	41
Fig. 13	DRIVE SHAFT HOUSING	45
Fig. 14	GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	49
Fig. 15	GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	55
Fig. 16	<u>SHIFT</u>	59
Fig. 17	BRACKET	61
Fig. 18	POWER TRIM & TILT	67
Fig. 19	BOTTOM COWL	71
Fig. 20	TOP COWL	75
Fig. 21	SEPARATE FUEL TANK (OPTION)	77
Fig. 22	ACCESSORIES	79
Fig. 23	OPTIONAL PARTS (1) METERS	81
Fig. 24	OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BINNACLE	85
Fig. 25	OPTIONAL PARTS (3) MISC.	87
Fig. 26	REMOTE CONTROL	89
Fig. 27	ASSEMBLY • KITS	91

シリンダクランクケース Fig. 1 CYLINDER CRANK CASE




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
1-1	3T1B01100-0	シリンタ・クランクケース CylinderーCrank Case	1	
1-1-1	915324-1065	スタット・ホ・ルト * Stud Bolt	2	
1-1-2	931121-1000	ナット、10-P1.25 * Nut, 10-P1.25 ホ*ルト	5	
1-1-3	916129-1065	* Bolt フッシャ、10.5-20-3.2	5	
1-1-4	3B7-01116-0	* Washer, 10.5-20-3.2	10	
1-1-5	916124-0850	ホ*ルト * Bolt ホ*ルト	9	
1-1-6	916124-0865	* Bolt	1	
1-1-7	916124-0840	* Bolt	2	
1-1-8	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 * Washer, 8.5-19.5-3.2	12	
1-1-9	345-01111-0	ダウェルピン、6−12 * Dowel Pin, 6−12	2	
1-1-10	3T9-00117-0	メインへ アリング ず ウェルヒッン * Main Bearing Dowel Pin	1	
1-1-11	345-00117-0	メインヘ゛アリンケ゛ダ゛ウェルヒ゜ン * Main Bearing Dowel Pin	3	
1-1-12	915324-1055	スタット・ホールト * Stud Bolt シリンタ・ヘット・カハ・ー	3	
1-2	3T1B01021-0	Cylinder Head Cover	1	
1-3	3T1-01024-0	シリンダ・ヘット・カハーカ・スケット Cylinder Head Cover Gasket	1	
1-4	334-65012-0	ダウエルピン、4−10 Dowel Pin, 4−10	4	
1-5	910121-7625	ホルト Bolt	10	
1-6	3C7-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	
1-7	3T9B01060-0	サーモスタットキャップ Thermostat Cap	1	
1-8	3T9-01032-0	サーモスタットキャップ か スケット Thermostat Cap Gasket	1	
1-9	910113-5640	ホルト Bolt	3	
1-10	3T1B01091-0	シリンダ ヘット* Cylinder Head	1	
1-11	3T1-01005-0	シリンダ ヘット オスケット Cylinder Head Gasket	1	
1-12	916129-0875	ホ*ルト Bolt	14	
1-13	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14	
1-14	3T5-06971-0	クランプ、8.5-85P Clamp, 8.5-85P	1	
1-15	3C7-01513-1	ハンカ・ Hanger	1	
1-16	910114-0820	ホルト Bolt	2	
1-17	941322-0800	スプ [°] リンク [*] ワッシャ Spring Washer	2	
1-18	3T1B02300-0	エキソ [*] ーストカハ [*] ー (アウタ) Exhaust Cover (Outer)	1	

シリンダクランクケース Fig. 1 CYLINDER CRANK CASE




—————— 見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
1-19	3C7B02302-0	エキソーストカハー(インナ) Exhaust Cover (Inner)	1	
1-20	3C7-02305-0	エキソ [・] ーストカハ [・] ーカ [・] スケット Exhaust Cover Gasket ホ [・] ルト	2	
1-21	910114-0835	Bolt	21	
1-22	940121-0800	ワッシャ Washer ホ´ルト	21	
1-23	910113-5840	Bolt	2	
1-24	910114-0630	ホ [*] ルト Bolt スプ [°] リンク [*] ワッシャ	2	
1-25	941322-0600	Spring Washer	2	
1-26	940121-0600	ワッシャ Washer	2	
1-27	3B7-60218-1	アノート・ Anode	1	
1-28	910103-5630	ホブルト Bolt	1	
1-29	9701-1-1109	スパークプ [°] ラグ Spark Plug	4	NGK: IZFR5J
1-30	98AB-5-0360	コ [*] ムホース Rubber Hose	1	Exhaust cover – Air rail
1-31	98AB-5-0065	コ [・] ムホース Rubber Hose コ [・] ムホース	1	Air rail-T-nipple
1-32	98AB-5-0065	Rubber Hose	1	T-nipple - Air compressor
1-33	98AB-5-0115	コ・ムホース Rubber Hose	1	T-nipple - Thermostat cap
1-34	338-02215-0	クリップ゜φ 10 Clip, φ 10	7	
1-35	98AL-4-0080	ルプリケーションホース Lubrication Hose	3	Cylinder #1,2,3 (Starboard)
1-36	98AL-4-0480	ルフ [*] リケーションホース Lubrication Hose	1	Cylinder #4 (Starboard)
1-37	98AL-4-0300	ルプリケーションホース Lubrication Hose	1	Crank case (Starboard)
1-38	98AL-4-0280	ルプリケーションホース Lubrication Hose	1	Crank case (Starboard)
1-39	393-01160-0	チェックハ・ルフ・ Check Valve	6	
1-40	338-01133-0	クリップ゜φ 7 Clip, φ 7	12	
1-41	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	2	
1-42	910103-6612	ポルト Bolt	2	
1-43	3T7-01175-0	T ニップル (バルプ付) T-Nipple (with Valve)	1	
1-44	3B7-01291-1	クランクケースヘット・ Crank Case Head	1	
1-45	171-00053-0	O リンク [*] 、2-74.5 O-Ring, 2-74.5	1	
1-46	3T9-00121-0	オイルシール、35-58-9 Oil Seal, 35-58-9	1	
1-47	3C7-01215-0	オイルシール、19.6-35-10 Oil Seal, 19.6-35-10	1	
1-48	910113-5620	ホ [*] ルト Bolt	2	

シリンダクランクケース Fig. 1 CYLINDER CRANK CASE




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
1-49	99AA-2-0650	オイルパイプ Oil Pipe クリップ、 φ 6.9	1	Compressor - #4 Crankcase
1-50	3B7-09052-0	クリップ、 φ 6.9 Clip, φ 6.9 リート ワイヤハント ステー	2	
1-51	3T1-76174-0	Lead Wire Band Stay	1	
1-52	910103-6612	ホ*ルト Bolt リート*ワイヤハ*ント*、170	1	
1-53	3T1-84398-0	リード ワイヤハ フト、 170 Lead Wire Band, 170 クランプ	1	·
1-54	3T1-06972-0	フリンク Clamp ポルト	1	
1-55	910103-6610	Bolt	1	
1-56	3T1-01138-0	ウォータニッフ [°] ル Water Nipple ウォータニッフ [°] ルホース	1	
1-57	98AB-5-0500	リオータニップ ルホース Water Nipple Hose	1	
-				

ピストン&クランクシャフト Fig. 2 PISTON & CRANK SHAFT



————— 見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
2-1	3T1-00030-0	クランクシャフトアッシ Crank Shaft Ass'y	1	
2-1-1	3B7-00116-0	スペーサ、40-52-7 * Spacer, 40-52-7	1	
2-1-2	3B7-00115-0	ワッシャ、66-85-2 * Washer, 66-85-2	1	
2-1-3	3C7-00118-0	ホールへ アリンケ、6208 * Ball Bearing, 6208 スペーサ、35-48,6-16	1	
2-1-4	3T7-00119-0	* Spacer, 35-48.6-16 C リング、d=35	1	
2-1-5	945107-3500	* C-Ring, d=35 メインへ アリンク (アッパ)	1	
2-2	3C7-00113-0	Main Bearing (Upper) ニートルヘ・アリング、23-28-28	1	
2-3	3T1-00042-0	Needle Bearing, 23-28-28 スモールエント*ヘ*アリンク*ワッシャ	4	
2-4	3T1-00046-0	Small End Bearing Washer ピストン (STD)	8	
2-5	3T1-00001-0	Piston (STD) ピストン (0.5mm O/S)	4	
	3T1-00004-0	Piston (0.5mm O/S) ピストン リング 1st (STD)	4	Option
2-6	3C7-00011-0	Piston Ring 1st (STD) じストンリング 1st (0.5mm O/S)	12	
	3C7-00014-0	Piston Ring 1st (0.5mm O/S) じふりとい	12	Option
2-7	3T1-00021-0	Piston Pin ピストンピンクリップ	4	
2-8	3T1-00024-0	Piston Pin Clip ワッシャ、66-85-2	8	
2-9 2-10	3B7-00115-0 334-00131-0	Washer, 66−85−2 マグネトキー Magneto Key	1	
	334 00131 0	Magneto Ney		

エアチァンバ Fig. 3 AIR CHAMBER




見出番号	部品番号		個数 Q'ty	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	D 115 A	Remarks
3-1	3T1B02240-0	エアチャンハ [*] Air Chamber	1	
3-2	3C7-02104-1	インテークマニホールドガスケット Intake Manifold Gasket	2	
3-3	3V1-60001-0	ホルト、6-35 プレコート Bolt, 6-35 Pre-coated	16	
3-4	3T1B02244-0	エアチャンハ [*] カハ [*] ー Air Chamber Cover エアチャンハ [*] カハ [*] ーカ [*] スケット	1	
3-5	3T1-02245-0	Air Chamber Cover Gasket リート・ハ・ルフ・アッシ	1	
3-6	3A3-02100-0	Reed Valve Ass'y ボルト	4	
3-7	910113-5625	Bolt ボルト	8	
3-8	910103-5665 345-06915-0	Bolt クランプ、6.5-14L	4	
3-9 3-10	910113-5612	Clamp, 6.5−14L ボルト Bolt	2 2	
	010110 0012	Box		
-				
-				
		•		

エアレール **AIR RAIL** Fig. 4 **24** ⊥ 25 24-4 24-3 24-2 24-5 **FFP** - 24-1 29 28-10 ⊤ 18 4 — 5 — 22 11 29 — - 34 33 30 -29 mm Cylinder Block ر 19-2 13 8 34 Air Compressor 32 5-9-5 <u></u>-23-1 4-99-4 - 34 FFP


見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
4-1	3T1-10080-0	エアレール Air Rail	1	
4-1-1	3T5-10166-0	L ニップル * L−Nipple ハルブ	1	
4-2	3T5-10098-0	ソロVe Valve バルプキャップ	2	
4-3	3T5-10099-0	バルノキャック Valve Cap プラケ、φ10.5	2	
4-4	3T5-10167-0	Plug, φ 10.5	3	
4-5	3T5-10164-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	3	
4-6	3T5-10165-0	プ [°] ラグストッパ [°] Plug Stopper	2	
4-7	910103-6612	ホルト Bolt	2	
4-8	98AJ-4-0115	エアホース Air Hose	1	Fuel regulator – Air rail
4-9	3T5-10091-0	クランプ、29/64 Clamp, 29/64	2	
4-10	910103-0865	ホ゛ルト Bolt	3	
4-11	940103-0800	ワッシャ Washer	3	
4-12	3Y7-10310-0	エアインシェクタ Air Injector	4	
4-12-1	3T5-10317-0	Ο リング、5-52 (φ1-10) * Ο-Ring, 5-52 (φ1-10)	4	
4-12-2	3Y9-10311-0	O リンケ、2.4-9.6 (φ2.4-14.2) * O-Ring, 2.4-9.6 (φ2.4-14.2)	4	
4-13	3T5-72196-0	エアレールデ [*] カル Air Rail Decal	1	
4-14	3Y9-10312-0	エアインシェクタティスクスプリンク゛ Air Injector Disc Spring	4	
4-15	3T5-10314-0	フュエルインジェクタインサート Fuel Injector Insert	4	
4-16	3T5-10316-0	コンプ レッションシール Compression Seal	8	
4-17	3T5-10315-0	フュエルインジェクタアダプ。タ Fuel Injector Adapter	4	
4-18	3T5-10300-0	フュエルインジェクタ Fuel Injector	4	
4-18-1	3T5-10304-0	O リンケ、2.8-20.2 * O-Ring, 2.8-20.2	4	
4-18-2	3T5-10303-0	O リング、3.5-7.5 * O-Ring, 3.5-7.5	4	
4-19	3T5-10148-0	フュエルレキ・ュレータ Fuel Regulator	1	
4-19-1	3T5-10095-0	O リンク、2.5-20 * O-Ring, 2.5-20	1	
4-19-2	3T5-10094-0	O リンケ、2.5-5 * O-Ring, 2.5-5	1	
4-20	3T5-10090-0	エアレキュレータ Air Regulator	1	
4-20-1	3T5-10095-0	O リンケ、2.5-20 * O-Ring, 2.5-20	1	
4-20-2	3T5-10094-0	O リング、2.5-5 * O-Ring, 2.5-5	1	
4-21	3Y9-10302-0	フュエルインシェクタホールディングブプレート Fuel Injector Holding Plate	1	

エアレール Fig. 4 AIR RAIL




—————— 見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
4-22	3T5-10302-0	フュエルインシェクタホールティングブレート Fuel Injector Holding Plate	3	
4-23	3T1-10088-0	エアホースアッシ Air Hose Ass'y	1	
4-23-1	3T5-10162-0	O リング、1.9-9.8 * O-Ring, 1.9-9.8 フュエルホースアッシ	2	
4-24	3U1B10089-0	Fuel Hose Ass'y O リング、1.9-9.8	1	
4-24-1	3T5-10162-0	* O-Ring, 1.9-9.8 プロテクトチューフ	2	
4-24-2	3U1-06157-0	* Protect Tube 高圧フュエルフィルタ	1	
4-24-3	3T5B10143-0	* High Pressure Fuel Filter フュエルフィルタラハ・ーマウント	1	
4-24-4	3T5-10145-0	* Fuel Filter Rubber Mount カランプ、21/32	1	
4-24-5	3T5-10086-0	* Clamp, 21/32 フュエルフィルタハント	4	
4-25	3T1-10144-0	Fuel Filter Band ニップ ルホールティング プレート	1	
4-26	3T5-10169-0	Nipple Holding Plate カラー、6.7-12.7-3	2	
4-27	3T5-10153-0	Collar, 6.7-12.7-3 ボルト	6	
4-28	910103-6616	Bolt リート・ワイヤハ・ント・ステー	6	
4-29	3T1-76174-0	Lead Wire Band Stay ホルト	2	
4-30	910103-6612	Bolt リート・ワイヤバント、170	2	
4-31 4-32	3T1-84398-0 98AB-5-0720	Lead Wire Band, 170 コ*ムホース (フュエル用、リターン) Rubber Hose	1	Ain mail FED and (Datama)
4-33	98AB-5-0460	コ・ムホース(エア用) Rubber Hose	1	Air rail – FFP case (Return) Air rail – Cylinder (Regulator)
4-34	338-02215-0	クリップ、 φ 10 Clip, φ 10	4	All Fall Oylinder (Regulator)
		оп _р , у .о		
•				

FFPアッシ Fig. 5 FFP ASS'Y




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
5-1	3T1-04310-0	FFP (フュエルフィート*ホ°ンプ) アッシ FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y	1	
5-1-1	3T5-04308-0	ホースショイントアダプ。タ * Hose Joint Adapter	1	
5-1-2	3T5-04309-0	メタルワッシャ、10.2-17-2 * Metal Washer, 10.2-17-2	1	
5-1-3	3T1-04302-0	フュエルフィート'ポンプ * Fuel Feed Pump FFP ケース	1	
5-1-4	3T1-04234-0	* FFP Case FFP ケース (アッパ)	1	
5-1-5	3T5-04312-0	* FFP Case (Upper) O リング	1	
5-1-6	3T5-04116-0	* O-Ring, FFP グロメット (アッハ [°])	1	
5-1-7	3T5-04313-0	* FFP Grommet (Upper) FFP ク゚ロメット (ロワ)	1	
5-1-8	3T5-04314-0	* FFP Grommet (Lower) ケープルターミナル (十)	1	
5-1-9	3T5-04236-0	* Cable Terminal (Positive) ケーブルターミナル (一)	1	
5-1-10	3T5-04237-0	* Cable Terminal (Negative) ケープルターミナルグロメット	1	
5-1-11	3T5-04317-0	* Cable Terminal Grommet ケープ・ルターミナルク・ロメット(アッハ)	2	
5-1-12	3T5-04318-0	* Cable Terminal Grommet (Upper) FFP コード	1	
5-1-13	3T5-04238-0	* FFP Cord FFP コードカバー	1	
5-1-14	3T5-04239-0	* FFP Cord Cover ポルト	1	
5-1-15	910103-5512	* Bolt ワッシャ	1	
5-1-16	940103-0500	* Washer パイプクロメット	1	
5-1-17 5-1-18	910103-6518	* Pipe Grommet ホルト * Bolt	4	
5-1-19	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	1	
5-2	910103-6630	- ** Olamp, 0.3 47.3F - ポルト - Bolt	2	
5-3	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	
5-4	3F3-06920-0	ラバーマウント、9-12-2 Rubber Mount, 9-12-2	2	
5-5	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	
5-6	3T5-06920-0	ラバーマウント、8.5-18-7 Rubber Mount, 8.5-18-7	2	
				····

ベーパセパレータ&フュエルライン Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
6-1	3T5-10150-1	ベ−パセパレ−タ Vapor Separator	1	
6-1-1	922531-6414	スクリュ * Screw	3	
6-1-2	3T5-03230-0	フロート * Float フロートアームピン	1	
6-1-3	3F3-03232-0	* Float Arm Pin スクリュ	1	
6-1-4	921503-0408	* Screw	1	
6-1-5	3R3-03239-0	フロートバルフ・ * Float Valve	1	with Valve Pin
6-1-6	344-03244-0	クリップ [°] * Clip	1	
6-1-7	3T5-03235-0	O リンケ* * O-Ring	1	
6-1-8	921503-6430	スクリュ * Screw	1	
6-1-9	345-03292-0	トプレンスクリュ * Drain Screw	2	
6-1-10	336-03293-0	O リング * * O-Ring	2	
6-2	910103-6630	ホ゛ルト Bolt	2	
6-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	
6-4	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2	
6-5	3B7-06920-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2	
6-6	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	
6-7	3T1-04000-0	フュエルポ [°] ンプ [°] Fuel Pump	2	
6-8	910103-5620	ポルト Bolt	4	
6-9	3T1-60018-0	フュエルホースニップル Fuel Hose Nipple	1	
6-10	3T5-84398-0	リードワイヤバンド、104 Lead Wire Band, 104	1	
6-11	3T1-03813-0	フュエルホースニップ ルプラク Fuel Hose Nipple Plug	1	
6-12	98AB-7-1200	フュエルホース Fuel Hose	1	Fuel hose nipple – Fuel filter
6-13	3C7-02215-0	クリップ、φ12 Clip, φ12	5	
6-14	3T1-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	
6-14-1	3B7-02237-0	カップ * Cup	1	
6-14-2	3B7-02234-0	フィルタ * Filter	1	
6-14-3	3B7-02236-0	O リングB * O-Ring B	1	
6-14-4	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring A	1	
6-14-5	3T5-02229-0	フロート * Float	1	
6-15	930113-0800	ナット Nut	1	

ベーパセパレータ&フュエルライン Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
6-16	940113-0800	ワッシャ Washer	2	
6-17	3T1-02239-0	フィルタプレート Filter Plate	1	
6-18	910103-6614	ホルト Bolt	1	
6-19	98AB-7-0070	コ [*] ムホース Rubber Hose コ [*] ムホース	1	Fuel filter - T-nipple
6-20	98AB-5-0180	コムホース Rubber Hose コ [*] ムホース	1	T-nipple - Fuel pump
6-21	98AB-5-0050	Rubber Hose ゴムホース	1	T-nipple - Fuel pump
6-22	98AB-5-0090	Rubber Hose ゴムホース	1	Fuel pump - T-nipple
6-23	98AB-5-0115	Rubber Hose ゴムホース	1	Fuel pump - T-nipple
6-24	98AB-5-0105	Rubber Hose ゴムホース	1	T-nipple - V. S. T.
6-25	98AB-5-0150	Rubber Hose コ [*] ムホース (フュエル用)	2	Fuel pump - Cylinder (Pulse)
6-26	98AB-5-0090	Rubber Hose パイプジョイント T 型、4-4	1	FFP case (upper) - V. S. T.
6-27	394-70013-0	Pipe Joint "T" type, 4-4 パイプショイント、7-5	1	V. S. T Fuel pump
6-28	3C7-02092-0	Pipe Joint, 7-5 クリップ、φ10	1	Fuel filter - Fuel pump
6-29	338-02215-0	Clip, φ 10 ゴムホース	16	
6-30	98AB-7-0160	Rubber Hose リードワイヤバンド、104	1	V. S. T FFP case
6-31	3T5-84398-0	Lead Wire Band, 104 ホースクランプ	3	
6-32	3T1-06915-0	Hose Clamp ホースクランプ	3	
6-33	3U1-06915-0	Hose Clamp クランプ、6.5-47.5P	2	
6-34	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	1	
	L		LL	<u> </u>

スロットル Fig. 7 THROTTLE




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
7-1	3B7B63711-3	アト・ハ・ンサアーム Advancer Arm	1	
7-2	910103-6835	ホルト Bolt	1	
7-3	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5 プッシング、12-14-15.5	2	
7-4	3B7-63713-0	フックファ、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5 ワッシャ、12.5-24-1	1	
7-5	3B7-63731-0	Washer, 12.5-24-1	1	
7-6	3B7-63732-0	カラー、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17 ポルト	1	
7-7	910103-0612	Bolt	1	
7-8	3T1-76079-0	カラー、6.2-9-3 Collar, 6.2-9-3	1	
7-9	3B7-63733-0	ロッドスナップ゚、5-3 Rod Snap, 5-3	2	
7-10	3T9-63702-1	スロットルリンクロット* Throttle Link Rod	1	Old Part No. 3T9-63716-0
7-11	3T9-10109-1	TPS リンクロット TPS Link Rod	1	
7-12	3B7-83715-1	ケーブルジョイント Cable Joint	1	
7-13	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	or 353-83719-0
7-14	951603-0800	スナップピン、d=8 Snap Pin, d=8	1	
7-15	3T1-10100-0	スロットルホーティ Throttle Body	1	
7-16	3T1-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1	
7-17	910103-6625	ホルト Bolt	1	
7-18	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	2	
7-19	3H6-63619-1	カラー、6.5-10.5-10 Collar, 6.5-10.5-10	1	
7-20	346-05228-1	ホールジョイント B Ball Joint "B"	1	
7-21	930203-0600	ナット Nut	1	
7-22	940103-0600	ワッシャ Washer	1	
7-23	3T5-10110-0	TPS TPS	1	
7-23-1	3T5-10107-0	ラバーマウント * Rubber Mount	3	
7-24	3T5-10128-0	カラー、4.2-6-10.5 Collar, 4.2-6-10.5	3	
7-25	921503-6420	スクリュ Screw ワッシャ、4.2-12.5-0.8	3	
7-26	3T5-10129-0	Washer, 4.2-12.5-0.8	3	
7-27	98AB-3-0420	フュエルホース Fuel Hose	1	
7-28	3T5-84398-0	リート*ワイヤハ*ント*、104 Lead Wire Band, 104	2	
7-29	338-01133-0	クリップ、 φ 7 Clip, φ 7	1	

スロットル Fig. 7 THROTTLE




—————— 見出番号	部品番号		個数 Q'ty	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	D 115	Remarks
Rei. No.	Part No.	スロットルホ [*] テ [*] ィカ [*] スケット	A	
7-30	3T1-10104-0	Throttle Body Gasket ホルト、8-25 プレコート	1	
7-31	3T1-60108-0	ホルド、8-25 フレコード Bolt, 8-25 Pre-coated TPS デカル	2	
7-32	3T5-72195-0	TPS デカル TPS Decal	1	
######################################				
	1	The Mark S. A. C.		
-				400
	<u> </u>	L		

マグネト Fig. 8 MAGNETO




————— 見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
8-1	3T1-06191-0	フライホイル Flywheel	1	
8-2	3T1-06123-0	オルタネータ Alternator ホ*ルト	1	
8-3	910103-5635	Bolt	3	
8-4	3T1-06145-0	ピックアップコイル Pick-UP Coil ボルト	1	Crank position sensor
8-5	910103-6512	Bolt	2	
8-6	3T1-06007-0	コイルフ [*] ラケットアッシ Coil Bracket Ass'y オイルシール、35-58-9	1	with Oil seal
8-6-1	3T1-00121-0	* Oil Seal, 35-58-9	1	
8-7	3C7-01403-0	O リング、2.4-59.6 O-Ring, 2.4-59.6 ホブルト	1	
8-8	910103-5620	Bolt	3	
8-9	99AA-2-0360	オイルパイプ Oil Pipe クリップ、 φ 6.9	1	Compressor - Coil bracket
8-10	3B7-09052-0	クリップ 、 φ 6.9 Clip, φ 6.9	2	
			_	

エレクトリックパーツ(ECU&ダイヤグラム) Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
9-1	3T1-06401-0	ECU ECU	1	
9-2	910103-6630	ホルト Bolt	3	
9-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	
9-4	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5 ラバーマウント、8.5-14-2.5	3	
9-5	3B7-06920-0	フハーマックト、6.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5 スペーサ、6.2-9-16.6	3	
9-6	3T5-67114-0	スペータ、6.2 9 16.6 Spacer, 6.2-9-16.6 イグニッションコイル、#1	3	
9-7	3T1-06470-0	17 – 77 = 77 Ignition Coil, # 1 フ [®] ラグキャップ (レシ・スタンス)	1	
9-7-1	3T1-06999-0	* Plug Cap (with Resistance) イグニッションコイル、#2	4	
9-8	3T1-06469-0	Ignition Coil, # 2 & # 3 & # 4 ホ*ルト	3	
9-9	910103-7635	Bolt ウォータテンプ・センサ	8	
9-10	3Y9-72514-0	Water Temperature Sensor O リング、2-10	2	
9-10-1	3G9-66136-0	* O-Ring, 2-10 スタータソレノイト・	2	
9-11	3H8-76040-0	Starter Solenoid ヒューズ、15A	1	
9-12	3T5-76246-0	Fuse, 15A ヒュース・、25A	2	
9-13	3T5-76248-0	Fuse, 25A ヒュース*、30A	2	
9-14	3T5-76249-0	Fuse, 30A 'Jレー	2	
9-15	3T1-06330-0	Relay PTT ソレノイト・スイッチ A	1	
9-16	3AC-72580-0	PTT Solenoid Switch "A" PTT ソレノイト スイッチ B	1	UP
9-17	3AC-72581-0	PTT Solenoid Switch "B" アースワイヤ	1	DN
9-18	3T5-76142-1	Ground Cable ターミナルキャップ	1	
9-19	3A3-76145-0	Terminal Cap ハッテリケーフル	6	
9-20	3B7-76120-0	Battery Cable ターミナルキャップ	1	L=3000
9-21 9-22	3B7-76145-0	Terminal Cap レクチファイヤ	1 1	
9-23	3T1-76060-0 3T1-07233-1	Rectifier レクチファイヤフ°レート Rectifier Plate	2	,
9-24	3AB-60001-0	Rectifier Plate ホ*ルト、6-30 7*レコート	2	
9-25	3T1-76110-0	Bolt, 6-30 Pre-coated コート・アッシ A Cord Ass'y "A"	1	
9-26	3T5-76037-0	たっている Ass y A ケープ・ルターミナルフ・ラク・ Cable Terminal Plug	1	
9-27	910103-5612	オルト Bolt	5	
9-28	3T1-72593-0	ソレノイト スイッチプラケット Solenoid Switch Bracket	1	with Rubber protector
J 20	L 011 12090 0	Golehold Gwitch Dracket		with Nubber protector

エレクトリックパーツ(ECU&ダイヤグラム) Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
9-29	3T1-06902-0	ブラケットカバー Bracket Cover	1	
9-30	3AC-10214-0	マップ・センサ MAP Sensor	1	
9-31	3T1-06437-0	タッピ [°] ンク [*] スクリュ、6−25 Tapping Screw, 6−25	1	
9-32	910103-6630	ポルト Bolt	4	
9-33	3C8-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	8	
9-34	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	4	
9-35	3B7-06920-0	ラハーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5 スペーサ、6.2-9-15.7	4	
9-36	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7 コ*ムホース	4	
9-37	98AL-4-0180	Rubber Hose グリップ゜、	1	
9-38	338-01133-0	フリン、 Ψ 7 Clip, φ 7 マットセンサ	2	
9-39	3AC-10215-0	MAT Sensor マットセンサク・ロメット	1	
9-40	3AC-04319-0	MAT Sensor Grommet リート・ワイヤハント、158	1	
9-41	369-84398-0	Lead Wire Band, 158	2	

エレクトリックパーツ(スタータモータ) Fig. 10 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty D	
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
10-1	353-76010-4	スタータモータ Starter Motor	1	
10-1-1	353-76012-3	カーボンプラシ(+) * Positive Brush(+)	2	
10-1-2	353-76013-3	カーボンフ"ラシ(一) * Negative Brush(一) フ"ラシスプリンク"	1	
10-1-3	353-76017-1	* Brush Spring ヒ [®] ニオン	3	
10-1-4	353-76015-1	* Pinion ホ*ルト	1	
10-2	910103-0840	Bolt スプリング・ワッシャ	2	
10-3	941303-0800	Spring Washer ワッシャ、8.5-24-1.5	2	
10-4	3B7-63730-0	Washer, 8.5-24-1.5 スペーサ、8.4-12-21.5	2	
10-5	3C7-76003-0	Spacer, 8.4-12-21.5 スタータモータマウント A	2	
10-6	3C7-76004-0	Starter Motor Mount "A" スタータモータマウント B	2	
10-7	3C7-76005-0	Starter Motor Mount "B" スタータモータフ・ラケット	1	
10-8	3T1B05101-0	Starter Motor Bracket ホルト	1	
10-9	916114-0845	Bolt スプリング・ワッシャ	3	
10-10	941322-0800	Spring Washer 39-94-95'\) Storter Mater Democr	2	
10-11 10-12	3C7-76007-1 353-76009-2	Starter Motor Damper スタータモータハント Starter Motor Band	1	
10-13	910113-5840	ホルト Bolt	1	
10-14	910103-0820	ホブルト Bolt	1	
10-15	940103-0800	ワッシャ Washer	1	
10-16	3U1-76141-0	スタータケープル Starter Cable	1	L=500
10-17	3T1-76141-0	スタータケープル Starter Cable	1	L=300
10-18	910103-5612	ホ*ルト Bolt +*# L	1	
10-19	910103-5816	ホ・ルト Bolt ターミナルキャップ	1	
10-20	3A3-76145-0	マーミナルキャック Terminal Cap リンク*キ*ヤカハ*ー	2	
10-21	3T1-06301-0	Ring Gear Cover グロメット、16-2.5	1	
10-22	3T1-67005-0	Grommet, 16-2.5 コーションテ カル B	4	
10-23	3T1-72181-0	Caution Decal "B"	1	
10-24	3Y9-72194-0	Fuse Decal スパークプラグ・テ・カル	1	
10-25	3Y7-72026-0	Spark Plug Decal	1	
10-26	1E0-36056-0	Ring Gear Cover Hook	4	

エアコンプレッサ Fig. 11 AIR COMPRESSOR




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
11-1	3T1B10000-0	エアコンプレッサ Air Compressor	1	
11-1-1	3T1B10009-0	コンプ [*] レッサヘット [*] (ニップ [*] ル付) * Compressor Head (with Nipple) ホースシ [*] ョイントアダ [*] フ [*] タ	1	
11-1-1-1	3T5-04308-0	ホースフョイファナックッ ** Hose Joint Adapter メタルワッシャ、10.2-17-2	1	
11-1-1-2	3T5-04309-0	** Metal Washer, 10.2-17-2 ホルト	1	
11-1-2	910114-5635	* Bolt コンプレッサヘット カ スケット	4	
11-1-3	3T1-10012-0	* Compressor Head Gasket リート・ハンノアッシ	1	
11-1-4	3T1-10010-0	* Reed Valve Ass'y ハルフ・シートカ・スケット	1	
11-1-5	3T1-10019-0	* Valve Seat Gasket ヒプストン & コンロット	1	
11-1-6	3T1-87330-0	* Piston & Connecting Rod ヒ [®] ストンリンク [®]	1	
11-1-7	3T1-10025-0	* Piston Ring	2	
11-1-8	3T1-87331-0	* Crank Shaft ^プリング、6203	1	
11-1-9	9601-0-6203	* Bearing, 6203 カラー、13.5-25-13	2	
11-1-10	3T1-10042-0	* Collar, 13.5-25-13 O リング、13-1.9	1	
11-1-11	3T5-10046-0	* O-Ring, 13-1.9 コンプレッサシリンダ	1	
11-1-12	3T1B10048-0	* Compressor Cylinder コンプレッサハウシング	1	
11-1-13	3T1B10049-0	* Compressor Housing コンプレッサハウシブングがスケット	1	
11-1-14	3T1-10054-0	* Compressor Housing Gasket オイルシール、25-45-8	1	
11-1-15	3T5-10041-0	* Oil Seal, 25-45-8	1	
11-1-16	910103-5625	* Bolt タ ウェルヒ ン、4-10	4	
11-1-17	334-65012-0	* Dowel Pin, 4-10	2	
11-1-18	3T1-10062-0	トリフンフーリ * Driven Pulley トリフンプーリナット、10-P1.25	1	
11-1-19	309-00132-0	* Driven Pulley Nut, 10-P1.25 プッシャ、10.5-20-3.2	1	
11-1-20	3B7-01116-0	* Washer, 10.5-20-3.2	1	
11-2	910103-7835	ホ [*] ルト <u>Bolt</u> タ ゙ウェルヒ [*] ン、6−12	4	
11-3	345-01111-0	Dowel Pin, 6-12	2	
11-4	3T1-10060-0	トライププーリ Drive Pulley トライプヘルト	1	
11-5	3T1-10061-0	Drive Belt	1	
11-6	3T5-10130-0	エアフィルタ Air Filter	1	
11-7	98AC-9-0055	エアホース Air Hose	1	
11-8	98AC-9-0140	エアホース Air Hose	1	

エアコンプレッサ Fig. 11 AIR COMPRESSOR




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
11-9	3T5-84398-0	リードワイヤバンド、104 Lead Wire Band, 104 クランプ、6.5−47.5P	3	
11-10	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	1	
11-11	910103-6612	ホ゛ルト Bolt	1	
16-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-				
Marie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

オイルポンプ Fig. 12 OIL PUMP




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
12-1	3T1-09010-0	エレクトリックオイルホ°ンフ° Electric Oil Pump	1	
12-2	345-67113-0	ラバーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5 スペーサ、8.4-12-17	6	
12-3	3C7-67114-0	スペータ、6.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17 ホルト	3	
12-4	910113-0835	ホルト Bolt ワッシャ、8.4-24-1.5	3	
12-5	3B7-63730-0	Washer, 8.4-24-1.5	6	
12-6	3T7-09072-0	オイルホ°ンププラケット Oil Pomp Bracket	1	
12-7	910103-7630	ホルト Bolt	2	
12-8	99AA-6-1150	オイルパイプ A Oil Pipe "A"	1	Oil tank – Oil filter
12-9	99AA-6-0200	オイルパイプ B Oil Pipe "B"	1	Oil filter - Oil pump
12-10	121-35143-0	クリップ、 φ 9.5 Clip, φ 9.5	4	
12-11	99AA-2-0680	オイルパイプ Oil Pipe	1	Oil pump - #1 Air box
12-12	99AA-2-0680	オイルパイプ Oil Pipe 	1	Oil pump - #2 Air box
12-13	99AA-2-0450	オイルパイプ Oil Pipe	1	Oil pump - #3 Air box
12-14	99AA-2-0360	オイルハ [°] イフ [°] Oil Pipe	1	Oil pump – #4 Air box
12-15	99AA-2-0450	オイルパイプ Oil Pipe 	1	Oil pump - #1 Cylinder
12-16	99AA-2-0360	オイルパイプ Oil Pipe	1	Oil pump – #2 Cylinder
12-17	99AA-2-0270	オイルパイプ Oil Pipe	1	Oil pump - #3 Cylinder
12-18	99AA-2-0180	オイルパイプ Oil Pipe	1	Oil pump - #4 Cylinder
12-19	99AA-4-0040	オイルパイプ Oil Pipe	1	Oil pump - Nipple joint
12-20	99AA-2-0510	オイルパイプ Oil Pipe	1	Nipple joint - Air compressor
12-21	3T7-09076-0	ニップルショイント Nipple Joint	1	
12-22	3T5-84398-0	リート ワイヤハント、104 Lead Wire Band, 104	4	
12-23	151-35002-0	クリップ、 φ 7.8 Clip, φ 7.8	1	
12-24	3B7-09052-0	クリップ、φ6.9 Clip, φ6.9	17	
12-25	369-84398-0	リート*ワイヤハ*ント*、158 Lead Wire Band, 158	3	
12-26	3T1-71010-0	オイルタンク Oil Tank	1	
12-27	3C8-71015-0	オイルタンクキャップ Oil Tank Cap	1	
12-28	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	
12-29	3C8-71017-0	タンクキャップ・フック Tank Cap Hook	1	
12-30	3C8-71018-0	タンクキャップ チェックハ ルフ Tank Cap Check Valve	1	

オイルポンプ Fig. 12 OIL PUMP




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
12-31	3T9-71020-0	オイルレヘ・ルセンサ Oil Level Sensor	1	
12-32	910103-6630	ホ [*] ルト Bolt ワッシャ、6.5-21-1.0	3	
12-33	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1.0 ラバーマウント、8.5-14-2.5	6	
12-34	346-67113-0	Rubber Mount, 8.5-14-2.5 ラバーマウント、8.5-14-2.5	3	***************************************
12-35	3B7-06920-0	Rubber Mount, 8.5-14-2.5 スペーサ、6.2-9-15.7	3	
12-36	346-67114-0	Spacer, 6.2-9-15.7 オイルフィルタ	3	
12-37	3C7-71030-0	Oil Filter ภูพูว	1	
12-37-1	3B7-02237-0	* Cup O リング A	1	
12-37-2	3B7-02235-0	* O-Ring "A" フィルタ	1	
12-37-3	3C7-71033-0	* Filter O リング B	1	
12-37-4	3B7-02236-0	* O-Ring "B" ナット	1	
12-38 12-39	930113-0800 940113-0800	Nut ワッシャ Washer	2	
12_33	940113 0000	Washer	2	
		A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1		
•••				
-				
	l	L		

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
13-1	3T1Q61030-0	ト [*] ライフ [*] シャフトハウシ [*] ンク [*] L Drive Shaft Housing "L"	1	
13-2	3C7-61017-1	ホ*ルト、10-107 Bolt, 10-107	6	
13-3	3C7-61018-1	ボルト、10−120 Bolt, 10−120 ワッシャ	2	
13-4	940213-1000	ソファマ Washer ト゚ライブシャフトハウジングガスケット	8	
13-5	3C7-61012-1	Drive Shaft Housing Gasket エプロンアッシ	1	
13-6	3T1Q61225-0	Apron Ass'y エプロンシール	1	
13-6-1	3T1-61213-0	* Apron Seal エプロングロメット	4	
13-7	3T1-61212-0	Apron Grommet ホルト	1	
13-8	910113-5612	Bolt エプロンホールト、6-16	4	
13-9	3T1-61184-0	Apron Bolt, 6-16 フッシャ	2	
13-10	3T1-61334-0	ソファマ Washer エクステンションハウジンク゛UL	2	
13-11	3B7Q61110-0	Extension Housing "UL" ホブルト	1	
13-12	916189-0835	かい Bolt ワッシャ	3	
13-13	940113-0800	ソリンヤ Washer スタット・ホ・ルト	4	
13-14	915313-0825	Stud Bolt	1	
13-15	930113-0800	フット Nut ホ*ルト、10-40	1	for Transom "UL"
13-16	3B7-60001-2	Bolt, 10-40	2	
13-17	3B7-61112-0	スタット・ボルト、10-165 Stud Bolt, 10-165	1	
13-18	940213-1000	ワッシャ Washer	3	
13-19	3B7-61114-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	
13-20	3T1Q61241-0	アイトルエキソーストハッセーシ Idle Exhaust Passage	1	
13-21	3T1-61242-0	アイトルエキソーストハッセーシ・セハ・レーション Idle Exhaust Passage Separation	1	
13-22	3T1Q61245-0	アイトルエキソーストパッセージカバー Idle Exhaust Passage Cover	1	
13-23	3T1-61244-0	カプスケット Gasket	1	
13-24	910113-5620	ホ・ルト Bolt	4	
13-25	910113-5635	ホ*ルト Bolt	4	
13-26	3T1-61097-0	ウォータアウトレットホース Water Outlet Hose	1	
13-27	3T1Q01300-0	エンジンペース Engine Basement	1	
13-27-1	3H6-07257-0	エキゾーストプラグ* * Exhaust Plug	2	
13-28	3B7-67116-0	エンジンペースシール Engine Basement Seal	1	L=690

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




————— 見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
13-29	3C7-01303-1	エンシ`ンベースカ`スケット Engine Basement Gasket	1	
13-30	345-01111-0	ダウエルピン、6−12 Dowel Pin 6−12 ボルト	4	
13-31	910113-5635	ホルト Bolt ホ*ルト、8-50	1	
13-32	3C7-01312-0	Bolt, 8-50 ワッシャ	2	
13-33	940113-0800	Washer Iキソーストハ°イフ°	2	
13-34	3T1-02311-0	Exhaust Pipe ホルト	1	
13-35	910114-0835	Bolt スプ・リンク・ワッシャ	5	
13-36	941303-0800	Spring Washer วิชฺวิช	5	
13-37	940113-0800	Washer エキソ゛ーストハ゜イフ゜カ゛スケット	5	
13-38	3C7-02312-1	Exhaust Pipe Gasket エキソーストハウシンク	1	
13-39	3D8-61180-0	Exhaust Housing ホブルト	1	
13-40	910113-5830	Bolt エキソ [*] ーストハウシ [*] ンク [*] カ [*] スケット	4	
13-41	3B7-61181-1	Exhaust Housing Gasket エキソーストハウシング クロメット	1	
13-42	3B7-61182-0	Exhaust Housing Grommet アイト・ルエキソ・一ストホ・ートク・ロメット	1	
13-43	3B7-61207-0 3B7-61186-0	ldle Exhaust Port Grommet リハースガスパッセージハイフ゜ Reverse Gas Passage Pipe	1 1	
13 44	357-01160-0	Neverse das Fassage Fipe		
-				

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
14-1	3C7Q60000-6	キ*ヤケース Gear Case	1	
14-1-1	3C7-60211-1	ニート・ルヘ・アリンク、 28.6-38.1-31.8 * Needle Bearing, 28.6-38.1-31.8	1	
14-2	916189-0835	ホルト Bolt	4	
14-3	940213-0800	ワッシャ Washer ボルト、10−40	4	
14-4	3B7-60001-2	Bolt, 10-40	3	
14-5	940213-1000	ワッシャ Washer	3	
14-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	
14-7	332-60006-0	ガスケット、8.1−15−1 Gasket, 8.1−15−1	2	
14-8	3B7-60012-1	キ*ヤケースプレート Gear Case Plate	1	
14-9	3B7-60013-0	キ*ヤケースプレートプラク* Gear Case Plate Plug	1	
14-10	921613-0614	スクリュ Screw	3	
14-11	3C7-60235-1	ウォータストレーナセット Water Strainer Set	1 set	
14-11-1	921503-0445	スクリュ * Screw	1	
14-11-2	930403-0400	ナイロンナット、4-P0.7 * Nylon Nut, 4-P0.7	1	A-40-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10
14-12	3B7-60015-1	ウォータフ [°] ラク [*] Water Plug	1	
14-13	3B7-60016-1	ភ`スケット、10.1–15–1 Gasket, 10.1–15–1	1	
14-14	3C7-64302-2	ト・ライフ・シャフト L Drive Shaft "L"	1	for Transom "L"
	3C7-64303-2	ト・ライフ・シャフト UL Drive Shaft "UL"	1	for Transom "UL"
14-15	3C7-60213-0	へ*アリング*、0506 Bearing, 0506	1	
14-16	3C7-60214-0	へ アリング、16007 Bearing, 16007	1	
14-17	3C7-60210-0	ウェーフ ワッシャ、d=47.2 Wave Washer, d=47.2	1	
14-18	3C7-64327-0	ト・ライブ・シャフトスプリング Drive Shaft Spring	1	
14-19	3C7-64328-0	ト・ライフ・シャフトスフ・リング・ガイト・ Drive Shaft Spring Guide	1	
14-20	3C7-64020-0	へへルキャB Bevel Gear "B"	1	444.
14-21	3B7-64027-0	へへルキャ B ナット Bevel Gear "B" Nut	1	
14-22	353-64014-0	シム、52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR	
	353-64015-0	シム、52-60.5-0.15 Shim, 52-60.5-0.15	AR	
	353-64016-0	シム、52-60.5-0.1 Shim, 52-60.5-0.1	AR	
14-23	3C7-65021-1	ウォータポンプインぺラ Water Pump Impeller	1	
14-24	3B7-65022-0	ウォータポンプ゚インペラキー Water Pump Impeller Key	1	

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
14-25	3C7-65016-0	ホ°ンプケース(アッパ) Pump Case (Upper)	1	
14-26	3C7-65011-0	ポンプケースライナ Pump Case Liner	1	
14-27	3C7-65018-0	ポ [°] ンプ [°] ケースシール Pump Case Seal ウォータホ [°] ンプカ [°] イト [°] フ [°] レート	1	
14-28	3C7-65025-0	ツォーダホ ファ カ イト フレート Water Pump Guide Plate ホンファガイト・ファレートカ・スケット	1	
14-29	3C7-65029-0	トラフカイド フレードカスケッド Pump Guide Plate Gasket ポンプケース(ロワ)	1	
14-30	3C7-65017-2	Pump Case (Lower) ダウエルピン、4-10	1	
14-31	334-65012-0	ファイン Dowel Pin, 4-10 オイルシール、22-42-7	2	
14-32	3C7-60223-1	クイルタール、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7 シム、35-41.9-0.5	2	
14-33	346-64084-0	スト、35-41.9-0.5 Shim, 35-41.9-0.5 O リング、3.1-54.4	1	
14-34	3B7-65015-0	O サンケ、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4 ホブルト	1	
14-35	916113-0885	の Bolt ワッシャ	4	
14-36	940113-0800	Washer ウォータハ°イフ°シール(ロワ)	4	
14-37	3C7-65014-0	Water Pipe Seal (Lower) ウォータハ・イフ゜ L	1	
14-38	3C7-65110-0	Water Pipe "L" ウォータパイフ゜UL	1	for Transom "L"
Martin Control of the	3C7-65120-0	Water Pipe "UL" ウォータパイプ・シール(アッパ)	1	for Transom "UL"
14-39	3C7-65206-0	Water Pipe Seal (Upper) л̄¬-、18-20-4.5	1	
14-40	345-65205-0	Collar, 18-20-4.5 ウォータハペイフペオークシュアリーマウント	1	
14-41	3C7-65204-0	Water Pipe Auxiliary Mount クラッチカム	1	Water Pipe Locking Rubber
14-42	3B7-66011-1	Clutch Cam スプリング ピン、3.5-16	1	
14-43	951403-3516	Spring Pin, 3.5-16 カムロット L	1	
14-44	3B7-66013-1	Cam Rod "L" カムロット UL	1	for Transom "L"
	3B7-66014-1	Cam Rod "UL" スプリング・ヒッン、3.5-10	1	for Transom "UL"
14-45	951403-3510	Spring Pin, 3.5-10 カムロット・ブ・ッシンク・	1	
14-46	3B7-66031-1	Cam Rod Bushing O リング、1.9-6.8	1	30 - 10 - 3 de 10 -
14-47	345-66021-0	O-Ring, 1.9-6.8 O リング、3.5-27.7	2	
14-48	3B7-66023-0	O-Ring, 3.5-27.7 ストッパ	1	
14-49	353-66024-0	Stopper ホ*ルト	1	
14-50	910103-6612	Bolt シフトロット・ジ・ョイント	1	Strawe save a
14-51	353-66241-1	Shift Rod Joint スプリング・セッン、3.5-16	1	
14-52	951403-3516	Spring Pin, 3.5-16	2	


ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号	部品番号	部 品 名	個数 (Q'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A		Remarks
14-53	3C7-60017-0	ニップ [*] ル、6-1/8 Nipple, 6-1/8 スピート*メータハ*イフ [*] L	1		for Speedometer Option
14-54	98AL-4-0800	スヒートメータハイフ L Speedometer Pipe "L" スピートメータハイフ UL	1		for Transom "L" Option
	98AL-4-0920	Speedometer Pipe "UL"	1		for Transom "UL" Option
14-55	3C7-60018-0	ニップ゚ル、6-6 Nipple, 6-6 リートワイヤパンド、100	1		Option
14-56	353-84398-0	Lead Wire Band, 100	2	_	Option
				_	
ATT					
				_	
				_	
-			\dashv		


				_	

ギヤケース(プロペラシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
15-1	3C7-64010-0	ぺヽ゚ルキ゚ヤ A Bevel Gear "A"	1	
15-1-1	3B7-64011-0	ニードルペアリング、25-32-26 * Needle Bearing, 25-32-26	1	
15-2	3C7-60215-0	へ`アリンク`、30209 Bearing, 30209	1	
15-3	3B7-64015-0	シム、47-57-0.15 Shim, 47-57-0.15	AR	
	3B7-64016-0	シム、47-57-0.1 Shim, 47-57-0.1	AR	
15-4	3B7-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	
15-5	3C7-64215-0	クラッチ Clutch	1	
15-6	3B7-64218-0	クラッチヒ [°] ン Clutch Pin	1	
15-7	3B7-64219-1	クラッチピンスナップ Clutch Pin Snap クラッチフッシュロット・	1	
15-8	3B7-64223-0	ファファンタンコロット Clutch Push Rod スチールホール、9/16	1	
15-9	965002-1609	ステルボール、3ティロ Steel Ball, 9/16 クラッチスプリングリテーナ	1	
15-10	3B7-64222-0	Clutch Spring Retainer クラッチスプ・リンク・	1	
15-11	346-64221-0	Clutch Spring プロペラシャフトハウジング	1	
15-12	3B7Q60101-1	Propeller Shaft Housing ニートルペアリング、30-40-30	1	
15-13	3B7-60211-0	Needle Bearing, 30-40-30 ホールヘアリング、6208	1	
15-14	9601-0-6208	Ball Bearing, 6208 O リング、3.1-94.4	1	
15-15	3B7-60103-0	O-Ring, 3.1-94.4 シム、42-50-0.15	1	
15-16	3B7-64036-0	Shim, 42-50-0.15 シム、42-50-0.1	AR	
15 17	3B7-64037-0	Shim, 42-50-0.1 へへルキャ C	AR	
<u>15-17</u> 15-18	3C7-64093-0 3B7-64032-0	Bevel Gear "C" 7ッシャ、 t=3.2 Washer, t=3.2	1 AR	
10 10	3B7-64034-0	wasner, t=3.2 ワッシャ、t=3.0 Washer, t=3.0	AR	
	3B7-64035-0	Vasher, t=3.8 ワッシャ、t=2.8 Washer, t=2.8	AR	
15-19	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1	
15-20	3C7-60108-0	ホルト、8-30 プレコート Bolt, 8-30 Pre-coated	2	
15-21	940213-0800	ワッシャ Washer	2	
15-22	3T1W64523-0	プロペラ M−11 (3 × 355 × 279) Propeller M−11 (3 × 14.0 × 11.0)	1	Old Part No. 3E0W64176-0
	3T1W64527-0	7°□A°7 M−13 (3 × 355 × 330) Propeller M−13 (3 × 14.0 × 13.0)	1	Old Part No. 3E0W64181-0
	3T1W64532-0	7° IA° 7 M-15 (3 × 349 × 381) Propeller M-15 (3 × 13.75 × 15.0)	1	Old Part No. 3E0W64185-0
	3T1W64534-0	プロペラ M-16 (3×336×406) Propeller M-16 (3×13.25×16.0)	1	Old Part No. 3E0W64187-0

ギヤケース(プロペラシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




Ref. No. Part No. Description	見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
15-22 3T1W64536-0 Propeller M-17 (3×13.25×17.0) 1 Old Part No. 3E0W64189-0	Ref. No.	Part No.	Description	115	Remarks
3T1W64541-0 Propeller M-19 (3×13.0×19.0) 1 Old Part No. 3E0W64194-0 ファルラ M-21 (3×324×533) 1 Old Part No. 3E0W64194-0 ファルラ M-21 (3×12.75×21.0) 1 Old Part No. 3E0W64196-0 ファルラフ・オルト 1 set Old Part No. 3E0W64196-0 フォート・スラストワッシャ 15-22-1 3T1-64238-0 ** Forward Thrust Washer 1 ファルラフ・オルト 1 コール	15-22	3T1W64536-0	Propeller M-17 (3 × 13.25 × 17.0)	1	Old Part No. 3E0W64189-0
3T1W64545-0 Propeller M-21 (3×12.75×21.0) 1 Old Part No. 3E0W64196-0		3T1W64541-0	Propeller M−19 (3 × 13.0 × 19.0)	1	Old Part No. 3E0W64194-0
15-22-1 3T1-64238-0 * Propeller Hub Kit set Old Part No. 3E0-64238-0 7カワードスラストワッシャ ** Forward Thrust Washer 1 15-23 353-64121-0 Propeller Nut 1 7ッツャ、17-32-3 15-24 345-64124-0 Washer、17-32-3 15-25 951503-0325 Split Pin, 3-25 15-26 3B7-60217-1 Trim Tab 1 15-27 3B7-60219-0 Trim Tab Gasket 1 7ッツャ オルト 15-28 915303-0825 Stud Bolt 1 15-29 940103-0800 Washer 1 15-30 930403-0800 Nylon Nut, 8-P1.25 15-30 930403-0800 Nylon Nut, 8-P1.25 7ッツャラッシャ 1 15-30 930403-0800 Nylon Nut, 8-P1.25 15-30 930403-0800 Nylon Nut, 8-P1.25 7ッツ・アッシャ 1 7ッツ・アッシャ 1 7・アッシ・アッシ・アッシ・アッシ・アッシ・アッシ・アッシ・アッシ・アッシ・アッシ		3T1W64545-0	Propeller M−21 (3 × 12.75 × 21.0)		Old Part No. 3E0W64196-0
15-22-1-1 3E0-64235-0 ** Forward Thrust Washer 7 ロップーペラナット 15-23 353-64121-0 Propeller Nut 1 ワッシャ、17-32-3 1 1 スプリットと、3-25 3 1 スプリットと、3-25 3 1 1 15-25 951503-0325 Split Pin, 3-25 1 トリムタブ 15-26 3B7-60217-1 Trim Tab 1 1 トリムタブカ スケット 15-27 3B7-60219-0 Trim Tab Gasket 1 スタット・ホルト 15-28 915303-0825 Stud Bolt 1 ワッシャ 15-29 940103-0800 Washer 1 ナイロンナット、8-P1.25 1 フェー・フェー・フェー・フェー・フェー・フェー・フェー・フェー・フェー・フェー・	15-22-1	3T1-64238-0	* Propeller Hub Kit	1 ' 1	Old Part No. 3E0-64238-0
15-23 353-64121-0 Propeller Nut 1 フッシャ、17-32-3 1 1 スプ・リットとう、3-25 1 1 スプ・リットとう、3-25 1 1 トリムタブ・ 15-26 3B7-60217-1 Trim Tab 1 1 トリムタブ・カブネケット 15-27 3B7-60219-0 Trim Tab Gasket 1 スタット・ボルト 15-28 915303-0825 Stud Bolt 1 フッシャ 15-29 940103-0800 Washer 1 ナイロンナット、8-P1.25 1 ファロハーラット・カーション・カー・カーション・	15-22-1-1	3E0-64235-0	** Forward Thrust Washer	1	
15-24 345-64124-0 Washer, 17-32-3 1	15-23	353-64121-0	Propeller Nut	1	
15-25 951503-0325 Split Pin, 3-25 1 トリムタブ 15-26 3B7-60217-1 Trim Tab 1 1 トリムタブ・ガンスケット 15-27 3B7-60219-0 Trim Tab Gasket 1 スタット・ボルト 15-28 915303-0825 Stud Bolt 1 ワッシャ 15-29 940103-0800 Washer 1 ナイロンナット、8-P1.25 1 ファロー・ファン・ファロー・ファン・ファロー・ファン・ファロー・ファン・ファロー・ファン・ファロー・ファン・ファロー・ファロー・ファロー・ファロー・ファロー・ファロー・ファロー・ファロー	15-24	345-64124-0	Washer, 17-32-3	1	
15-26 3B7-60217-1 Trim Tab 1 1	15-25	951503-0325	Split Pin, 3-25	1	
15-27 3B7-60219-0 Trim Tab Gasket 1 スタット・ホールト 15-28 915303-0825 Stud Bolt 1 ワッシャ 15-29 940103-0800 Washer 1 ナイロンナット、8-P1.25 1 ファロット・アラン・アラン・アラン・アラン・アラン・アラン・アラン・アラン・アラン・アラン	15-26	3B7-60217-1	Trim Tab	1	
15-28 915303-0825 Stud Bolt 1 ワッシャ 15-29 940103-0800 Washer 1 ナイロンナット、8-P1.25 1 フェロー・フェロー・フェロー・フェロー・フェロー・フェロー・フェロー・フェロー・	15-27	3B7-60219-0	Trim Tab Gasket	1	
15-29 940103-0800 Washer 1	15-28	915303-0825	Stud Bolt	1	
15-30 930403-0800 Nylon Nut, 8-P1.25 1 プロペプラシャフトハウシブングアッシ	15-29	940103-0800	Washer	1	
	15-30	930403-0800	Nylon Nut, 8-P1.25	1	
	15-31	3B7Q87323-1		1	

シフト Fig. 16 SHIFT




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
16-1	353-66215-1	シフトロット゛ Shift Rod	1	
16-2	3C7-66110-0	シフトロット・レハ・ー Shift Rod Lever	1	
16-3	930403-1000	ナイロンナット、10-P1.5 Nylon Nut, 10-P1.5	1	
16-4	3C7-66225-0	シフトレバーシャフト Shift Lever Shaft	1	
16-5	353-66145-1	シフトレハーシャフトホルタ Shift Lever Shaft Holder	2	
16-6	910103-5825	ホルト Bolt	2	
16-7	332-61315-0	ワッシャ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	2	and a second and a second as a second a
16-8	353-83728-1	ケーブルピン Cable Pin	1	
16-9	930113-0600	ナット Nut	1	
16-10	941303-0600	スプ [®] リング [®] ワッシャ Spring Washer	1	
16-11	3T9-66150-1	シフトアシストアッシ Shift Assist Ass'y	1	
16-12	3B7-66122-0	シフトアーム Shift Arm	1	
16-13	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	
16-14	3B7-63713-0	ブッシング、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	
16-15	3B7-63732-0	カラー、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	
16-16	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	
16-17	910103-6835	ポルト Bolt	1	
16-18	3B7-83715-1	ケーブルジョイント Cable Joint	1	
16-19	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.5	3	
16-20	951603-0800	スナップピン、d=8 Snap Pin, d=8	3	

ブラケット Fig. 17 BRACKET




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
17-1	3E0Q62112-0	クランププラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	1	Starboard
17-2	3E0Q62113-1	クランププラケット(レフト) Clamp Bracket (Left)	1	Port
17-3	910213-1020	ホルト Bolt	1	
17-4	940213-1000	ワッシャ Washer スイヘブルブ・ラケットシャフト	1	
17-5	3E0-62191-1	Swivel Bracket Shaft ワッシャ、25.7-50-1	1	Bracket Bolt
17-6	3E0-62116-1	リックヤ、25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1 ナイロンナット、7/8	2	
17-7	346-62124-1	Nylon Nut, 7/8 スラストロット・	1	
17-8	3E0-62121-1	スクストロット Thrust Rod スラストロット・ピン	1	
17-9	3B7-62129-1	Thrust Rod Pin	1	
17-10	3E0Q62313-0	Swivel Bracket フェッシング、25.6-28.6-40	1	with Pin (3E0-62475-0)
17-11	3E0-62126-0	ファファ、23.0 28.6 40 Bushing, 25.6-28.6-40 かリスニップル	2	
17-12	344-67177-0	Grease Fitting フッシャ	5	
17-13	940113-0600	Washer チルトストッハ゜	1	
17-14	3Y9-62431-0	Tilt Stopper チルトストッパ・ク・リップ	1	
17-14-1	3Y9-62433-0	* Tilt Stopper Grip フッシャ、10.5-18-1.5	1	
17-14-2	332-61315-0	* Washer, 10.5-18-1.5	1	
17-14-3	951403-3516	* Spring Pin チルトストッパ・スプ・リング	1	
17-15	3E0-62473-1	Tilt Stopper Spring カラー、10.2-12-12	1	
17-16	353-63207-0	Collar, 10.2-12-12 アースワイヤ	2	
17-17	398-62396-1	Ground Cable パワートリム & チルト	1	L=130
17-18	3T1-77150-1	Power Trim & Tilt シリンダ ヒン (アッパ)	1	
17-19	3C8-77071-0	Cylinder Pin (Upper) ワッシャ、6.5-23-1.5	1	
17-20	345-05122-1	Washer, 6.5-23-1.5 ボルト	1	
17-21	910113-0612	Bolt ブッシング、18-24-19	1	
17-22	3C8-77075-0	Bushing, 18-24-19 ブッシング、18-20-20.5	2	
17-23	3E0-77076-0	Bushing, 18-20-20.5 シリンダ と ン (ロワ)	2	
17-24	3E0-77101-0	Cylinder Pin (Lower) プッシング、22-25.4-23.5	1	
17-25	3E0-77103-0	Bushing, 22-25.4-23.5 ワッシャ、22.6-30-2	4	
17-26	346-62412-1	Washer, 22.6-30-2 C リング、d=22	2	
17-27	945103-2200	C-Ring, d=22	2	

ブラケット Fig. 17 BRACKET




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q't	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
17-28	3F3-72574-1	トリムセンサ Trim Sensor	1	L=1700
17-29	910113-0620	ホ [*] ルト Bolt	2	
17-30	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	
17-31	3F3-72573-1	トリムセンサエクステンションコート** Trim Sensor Extension Cord	1	L=6000
17-32	353-84398-0	リートワイヤハント、100 Lead Wire Band, 100	2	
17-33	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	3	
17-34	910113-0612	ホルト Bolt	1	
17-35	3E0-84905-0	ト・ラックリンク H Drag Link "H "	1	
17-35-1	3E0-84914-0	ト ラックリンクスへ ーサ * Drag Link Spacer	1	
17-35-2	3E0-84917-0	ホルト、3/8-50 * Bolt, 3/8-50	1	
17-35-3	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O
17-35-4	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3	
17-35-5	3F3-84908-0	ト・ラックリンクシールリンク・ * Drag Link Seal Ring	1	
17-36	3C7Q62010-0	ステアリング・シャフト Steering Shaft フェッシング、32-40-45	1	
17-37	3B7-62417-0	Bushing, 32-40-45	2	
17-38	3B7-62423-1	スラストプ・レート Thrust Plate ステアリング・シャフトシールリング	2	
17-39	3B7-62414-0	Steering Shaft Seal Ring Oリング、4.5-32	1	
17-40	3B7-62415-0	O リンケ、 4.5-32 O-Ring, 4.5-32 C リンケ、d=32	1	
17-41	945103-3200	C-Ring, d=32	1	
17-42	3C7-61301-0	ラバーマウント(アッパ) Rubber Mount (Upper) ラバーマウントホールト(アッパ)	2	
17-43	3C7-61307-1	ラバーマックトボルト(アッパ) Rubber Mount Bolt (Upper) ラバーダンハ゜(アッハ゜)	2	
17-44	3C7-61338-0	Rubber Damper (Upper) フッシャ、12.2-36-3	2	
17-45	3C7-61335-0	ソックヤ、12.2-36-3 Washer, 12.2-36-3 マウントホールディングプレート(アッパ)	2	
17-46	3C7Q61341-1	イソクトホールナイング フレート (アツハ) Mount Holding Plate (Upper) ホブルト	1	Rubber Mount Cap (Upper)
17-47	910113-5835	ホルト Bolt ダンハ゜(アッハ゜)	3	
17-48	3C7-61339-0	タンパ(アッパ) Damper (Upper) マウントフ [*] ラケット	1	
17-49	3C7Q61411-2	マリントノ ラグット Mount Bracket ラバーマウント (ロワ)	1	
17-50	353-61302-1	Rubber Mount (Lower)	2	
17-51	353-61321-3	ラバーマウントホールト (ロワ) Rubber Mount Bolt (Lower)	2	
17-52	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	

ブラケット Fig. 17 BRACKET




見出番号	部品番号		個数 Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
17-53	3C7-61338-0	ラパーダンパ、21-36-5 Rubber Damper, 21-36-5	2	
17-54	353-61315-1	ワッシャ、12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2	2	
17-55	3B7-61324-0	ナット、12-P1.5 Nut, 12-P1.5	2	
17-56	940213-1200	ワッシャ Washer	2	
17-57	3B7Q61342-0	マウントホールディング・プ・レート (ロワ) Mount Holding Plate (Lower)	2	Rubber Mount Cap (Lower)
17-58	3N4-61343-0	ホ*ルト、8-25 Bolt, 8-25 ラハ・ータ*ンハ゜(ロワ)	4	
17-59	3C7-61336-0	フハーチンハ(ロワ) Rubber Damper (Lower) アノート	1	
17-60	3C7-60218-2	アノート Anode ホブルト	1	
17-61	910103-6630	ホルト Bolt アースワイヤ	2	
17-62	3A3-62396-1	アースツイド Ground Cable ホブルト	1	L=110
17-63	910103-5612	ルルト Bolt アースワイヤ	3	
17-64	3C8-62396-1	Ground Cable ホルト、12-20	1	L=210
17-65	3B7-77085-1	が が	2	
17-66	345-06915-0	ファント、6.5 14L Clamp, 6.5-14L スクリュ	1	
17-67	921503-5612	スファー Screw リート*ワイヤハ*ント*、104	1	
17-68	3T5-84398-0	Lead Wire Band, 104	2	
17-69	369-60218-1	Anode ホルト	1	
17-70	910103-5616	Bolt ステアリング・アームダンハ B	1	
17-71	3B7-62096-0	Steering Arm Damper "B"	1	

パワートリム&チルト Fig. 18 POWER TRIM & TILT



見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
18-1	3T1-77180-0	₹-9 Motor	1	
18-1-1	3T1-77195-0	∃−クアッシ * Yoke Ass'y モータ O−リンク	1	
18-1-2	353-77182-1	* Motor O-Ring フ*ラケット	1	
18-1-3	3E0-77192-0	* Bracket ホ*ルト	1	
18-1-4	3E0-77199-1	* Bolt	4	
18-2	3E0-77365-1	Piston Rod Ass'y (Tilt) O リング	1	
18-2-1	3E0-77383-0	* O-Ring O リング	1	
18-2-2	3B7-77375-0	* O-Ring フリーピ [*] ストン	1	
18-3	3B7-77377-1	Free Piston O リング	1	
18-3-1	3B7-77375-0	* O-Ring パックアップ・リング	1	
18-3-2	3B7-77376-0	* Back-UP Ring トリムヒ [®] ストン	1	
18-4	3E0-77390-0	Trim Piston O リング	2	
18-4-1	3B7-77392-0	* O-Ring ハ゛ックアッフ゜リンク゛	2	
18-4-2	3B7-77393-0	* Back-UP Ring ロット・カ・イト・サフ・アッシ(トリム)	2	
18-5	3E0-77395-0	Rod Guide Sub Ass'y (Trim) O リンク	2	
18-5-1	3E0-77398-0	* O-Ring ポンプ	2	
18-6	3E0-77430-1	Pump フィルタ B	1	
18-6-1	3E0-77434-0	* Filter B ポンプカップリング	1	
18-7	3E0-77163-0	Pump Coupling O リング、1.8-69.6	1	
18-8	3B7-77167-0	O-Ring, 1.8-69.6 マニュアルバルブ	1	
18-9	3E0-77176-1	Manual Valve O リング	1	
18-9-1	3B7-77411-0	* O-Ring ハッキン	1	
18-9-2	3E0-77407-0	* Packing ハックアップ・リンク・	1	
18-9-3	3E0-77408-0	* Back-UP Ring C リング	1	
18-10	945013-1800	C-Ring ホルト	1	
18-11	3E0-77431-1	Bolt ホルト	1	
18-12	3E0-77432-1	Bolt O リング	2	
18-13	3E0-77167-0	O-Ring オリフィス	6	
18-14	3E0-77557-0	Orifice ホール	1	
18-15	3E0-77558-0	Ball		


パワートリム&チルト Fig. 18 POWER TRIM & TILT



Ref. No. Part No. Description 115 Remarks	————— 見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	 備 考
18-16 3E0-77559-0 Pin 1 1	Ref. No.	Part No.		115	Remarks
18-17 3E0-77479-0 Orifice 1 1	18-16	3E0-77559-0	Pin		
18-18 3B7-77169-0 O-Ring 1	18-17	3E0-77479-0	Orifice	1	
18-19 3E0-77453-0 Valve Seat 1	18-18	3B7-77169-0	O-Ring	1	
18-20 3E0-77456-0 Filter 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18-19	3E0-77453-0	Valve Seat	1	
18-21 3E0-77472-0 Plug 1 1 0 リンケ 18-22 3B7-77179-0 O-Ring 1 1 74ルタ 18-23 3E0-77475-0 Filter 1 1 18-24 3E0-77165-0 Reservoir Tank 1 キャップ 18-25 3E0-77168-0 Cap 1 0 リンケ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18-20	3E0-77456-0	Filter	2	
18-22 3B7-77179-0 O-Ring 1 74ルタ 18-23 3E0-77475-0 Filter 1 1 18-24 3E0-77165-0 Reservoir Tank 1 キャップ 18-25 3E0-77168-0 Cap 1 O リング	18-21	3E0-77472-0	Plug	1	
18-23 3E0-77475-0 Filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18-22	3B7-77179-0	O-Ring	1	
18-24 3E0-77165-0 Reservoir Tank 1 キャップ 18-25 3E0-77168-0 Cap 1	18-23	3E0-77475-0	Filter	1	
18-25 3E0-77168-0 Cap 1 1 O リンケ・	18-24	3E0-77165-0	Reservoir Tank	1	
	18-25	3E0-77168-0	Сар	1	
	18-26	3E0-77169-0		1	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				


	P-02-10-1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1				

ボトムカウル Fig. 19 BOTTOM COWL




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
19-1	3T1Q67100-0	ホ [*] トムカウル Bottom Cowl	1	
19-2	345-67113-0	ラバーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5 スペーサ、8.4-12-17	8	
19-3	3C7-67114-0	Spacer, 8.4-12-17 **\mathrm{\pi}	4	
19-4	910113-0835	Bolt ワッシャ、8.5-24-1.5	4	***************************************
19-5	3B7-63730-0	Washer, 8.5-24-1.5 コート・クランフ・	4	
19-6	3T1Q76118-0	Cord Clamp ホルト	1	
19-7	910113-7625	Bolt グロメット、17-2.7	2	
19-8	345-67117-0	Grommet, 17-2.7 ホトムカウルク・ロメット A	2	
19-9	3C7-67164-0	Bottom Cowl Grommet "A" PTT コートウロメット	1	
19-10	3C7-77156-0	"PTT" Cord Grommet グロメット、17-3	1	
19-11	345-66226-0	Grommet, 17-3 コートケーロメット	1	
19-12	3T1-76116-0	Cord Grommet クランプ、60	1	
19-13	3R0-02426-0	Clamp, 60 グロメット	1	
19-14	3T1-67161-0	Grommet クランプ、6.5-67P	4	
19-15	398-06972-0	Cramp, 6.5-67P ホ*ルト	3	
19-16	910103-6612	Bolt PTT コート・クランフ	3	
19-17	3C7-72577-0	"PTT" Cord Clamp ホルト	1	
19-18	910113-5616	Bolt PTT スイッチ	1	
19-19	3AC-72615-0	"PTT" Switch PTT スイッチカ・スケット	1	
19-20	3F3-72616-1	"PTT" Switch Gasket PTT スイッチフ・ラケット	2	
19-21	3T1-72617-0	"PTT" Switch Bracket ホルト	2	
19-22	910113-5616	Bolt フラッシングホース	4	
19-23	3T1-72410-0	Flushing Hose クリップ、 φ 17.8	1	
19-24	3T1-07437-0	Clip, φ 17.8 フラッシング コネクタ	2	
19-25	3T1-72403-0	Flushing Connector シールリング	1	
19-26	3T1-67147-0	Seal Ring O リング、3.1-24.4	1	
19-27	3R0-07422-0	O-Ring, 3.1-24.4 フラッシング・コネクタキャップ	1	
19-28	3T1-72404-0	テリアンプロー・ファイヤップ Flushing Connector Cap フックレバー(レフト)	1	
19-29	3T1-67680-0	ソックレハー(レンド) Hook Lever (Left) フックレハー(ライト)	1	
19-30	3T1-67681-0	Hook Lever (Right)	1	

ボトムカウル Fig. 19 BOTTOM COWL




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
19-31	3T1-67142-0	カバーフック Cover Hook	2	
19-32	3T1-63731-0	ワッシャ Washer	4	
19-33	3T1-62435-0	O リング、 φ 3.5-18 O-Ring, φ 3.5-18 ウェーブ ワッシャ	4	
19-34	3T1-63109-0	フェーフ ソソフマ <u>Wave Washer</u> フ*ッシング、18-24-19	2	
19-35	3C8-77075-0	Bushing, 18-24-19 7 ๆ ว่าง	4	
19-36	3T1-67146-0	Washer ホ*ルト	2	
19-37	910203-0520	Bolt フックレハ・ー	4	
19-38	3R3Q67141-0	Hook Lever カバーフック	1	
19-39	3R3-67142-0	Cover Hook シールリング、13.8-22-3.7	1	
19-40	338-67147-0	Seal Ring, 13.8-22-3.7 ブッシング、14-16-18	1	
19-41	332-67105-0	Bushing, 14-16-18 ウェーブ・ワッシャ	1	
19-42	941403-1400	Wave Washer ワッシャ、6−16−1.5	1	
19-43	3R0-66308-0	Washer, 6−16−1.5 ケーフ ルクリップ 。	1	
19-44	3B7-83720-0	Cable Clip ホ*ルト	1	
19-45	910103-6616	Bolt アースワイヤ	2	
19-46	3N4-76142-0	Ground Cable ホルト	1	L=270
19-47	910103-6612	Bolt	1	
entra anno				

トップカウル Fig. 20 TOP COWL



見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
20-1	3T1Q67510-2	トップ カウル Top Cowl	1	UNIQUE
20-1-1	3T1-67501-1	トップ カウルシール * Top Cowl Seal	1	
20-1-2	3T1-67511-0	カバーステーアッシ * Cover Stay Ass'y	3	
20-1-3	3R0-67517-0	п− 7 * Roller	3	
20-1-4	940113-0600	ワッシャ * Washer	6	
20-1-5	945303-0500	E リング、d=5 * E-Ring, d=5	3	
20-1-6	910103-0525	ポルト * Bolt	6	
20-1-7	940103-0500	ワッシャ * Washer カバーステープレート	12	
20-1-8	3T1-67516-0	* Cover Stay Plate	6	
20-1-9	930403-0500	ナイロンナット * Nylon Nut チルトハント・ル	6	
20-1-10	3T1Q67521-0	* Tilt Handle ワッシャ、6-16-1.5	1	
20-1-11	3R0-66308-0	* Washer, 6-16-1.5 ナイロンナット	4	
20-1-12	930403-0600	* Nylon Nut ク*ロメット	4	
20-1-13	3F3-72618-0	* Grommet フロントマーク	2	
20-1-14	3T1-67531-0	* Front Mark カウルハント・ル	1	UNIQUE
20-1-15	3T1-67660-0	* Cowl Handle タッピングスクリュ、6-16	1	
20-1-16	3T5-06437-0	* Tapping Screw, 6-16 デカルセット	2	
20-1-17	3T1Q87802-0		set	UNIQUE
-				


セパレートフュエルタンク(オプション) Fig. 21 SEPARATE FUEL TANK (OPTION)





見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
21-1	3C7-70177-0	フュエルタンク(25L) Fuel Tank(25L)	1	UNIQUE
21-1-1	3C7-70050-0	フュエルケージ・ヘンティト・キャップ * Fuel Gauge Vented Cap	1	
21-1-2	3C7-70021-0	キャップ ガ スケット * Cap Gasket	1	
21-1-3	3E0-70270-0	メイルクイックコネクタ * Male Quick Connector フュエルヒックアップ・エルホ・	1	
21-1-4	3C7-70155-0	* Elbow Tubing and Clamp Ass'y O リング	1	
21-1-5	3C7-70199-0	* O-Ring フィルタ	1	
21-1-6	3C7-70113-0	* Filter プライマバルブ・アッシ	1	
21-2	3E0-70200-0	Primer Bulb Ass'y フュエルホース	1	
21-2-1	98AB-7-1600	* Fuel Hose フュエルコネクタ(タンク、フィメール)	1	
21-2-2	3B2-70281-0	* Fuel Connector (Tank side, Female)	1	
21-2-3	98AB-7-0700	* Fuel Hose クランプ	1	
21-2-4	332-70201-0	* Clamp プライマバルプ	3	
21-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb	1	
21-2-6	3C7-70217-0	* Clamp ジョイントアッシ(IN)	2	
21-2-7	3C7-70220-1	* Joint Ass'y (Inlet) ジョイントアッシ (OUT)	1	
21-2-8	3C7-70224-1	* Joint Ass'y (Outlet) フュエルコネクタ(エンシン、フィメール)	1	
21-2-9	3C7-70250-0	* Fuel Connector (Engine side, Female) カランプ	1	
21-2-10	3C7-70201-0	* Clamp	1	
-				
			+	

	1			

アクセサリー Fig. 22 ACCESSORIES











見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
22-1	3T5Q84500-1	リモートコントロールホ*ックス (RC5F) Remote Control Box (RC5F)	1	UNIQUE
22-2	3Z5-72640-1	タコメータ Tachometer	1	
22-2-1	3B7-72658-0	オイルバルブ、12V-1.7W * Oil Bulb, 12V-1.7W	3	
22-2-2	3B7-72659-0	メータバルフ゛、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	
22-2-3	3B7-72656-0	メータタ*ンハ。 * Meter Damper	1	
22-2-4	3B7-72661-0	フィテングプレート * Fitting Plate	1	
22-2-5	930203-0500	ナット * Nut スプ [*] リンケ [*] ワッシャ	2	
22-2-6	941303-0500	* Spring Washer メータリート・ワイヤ	2	
22-3	3T5-72537-0	Meter Lead Wire ケーブルターミナルプラグ	1	L=8000
22-4	353-76037-0	イーノルターミナルノラク Cable Terminal Plug トリムメータ	1	
22-5	3E0-72571-0	Trim Meter メータハ*ルフ*、12V-1.7W	1	
22-5-1	3B7-72659-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W メータダンハ°	1	
22-5-2	3B7-72655-0	* Meter Damper プレートフィテンク゛	1	
22-5-3	3B7-72665-0	* Plate, Fitting	1	
22-5-4	3B7-72666-0	インシュレーテット・フッシャ * Insulated Washer	2	
22-5-5	940103-0400	ワッシャ * Washer	2	
22-5-6	941303-0400	スプリング・ワッシャ * Spring Washer	2	
22-5-7	930203-0400	ナット * Nut ツールアッシ	2	
22-6	3H6-72100-0	フールアック Tool Ass'y ホースショイント	1	
22-7	3T1-72405-0	Hose Joint	1	
22-8	3C7-62133-2	ホ [*] ルト、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25 ワッシャ、13-34-3	4	
22-9	353-61334-0	Washer, 13-34-3	4	
22-10	940103-1200	ワッシャ Washer ナット、12-P1.25	4	or 940113-1200
22-11	3C7-62139-1	Nut, 12-P1.25	4	
22-12	3T5-72050-0	ワーニングブザーコーションデオル Warning Buzzer Caution Decal	1	

オプショナルパーツ(1) Fig. 23 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
23-1	3E0-72527-0	ウォータプレッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1 set	
23-1-1	3E0-72598-0	ウォータプレッシャメータ * Water Pressure Meter	1	
23-1-2	3B7-72657-0	メータパルプ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W メータタンハ゜	1	
23-1-3	3B7-72655-0	* Meter Damper フィテングプレート	1	
23-1-4	3B7-72663-0	* Fitting Plate ナット	1	
23-1-5	930203-0500	* Nut スプリング・ワッシャ	2	
23-1-6	941303-0500	* Spring Washer ウォータプレッシャメータニップル	2	
23-1-7	3B7-72641-0	* Water Pressure Meter Nipple コームホース	1	
23-1-8	98AB-5-6000	* Rubber Hose	1	
23-1-9	338-02215-0	クリップ、 <i>ϕ</i> 10 * Clip, <i>ϕ</i> 10 ク ロメット、16−2.5	1	
23-1-10	345-67193-0	* Grommet, 16-2.5	1	
23-1-11	394-70013-0	n°イプジョイント T 型、4-4 * Pipe Joint "T" type, 4-4	1	
23-1-12	121-33159-0	カ [*] スケット、2-8-1 * Gasket, 2-8-1 スピートメータ 75MPH	1	
23-2	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH Speedometer 75MPH スピートメータ 50MPH	1 set 1	
	3E0-72648-0	スピードメージ 50MPH Speedometer 50MPH メータバルブ、12V-1.7W	set	
23-2-1	3B7-72659-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W メータタンハ°	1	
23-2-2	3B7-72656-0	* Meter Damper フィテングプレート	1	
23-2-3	3B7-72661-0	* Fitting Plate	1	
23-2-4	930203-0500	7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	
23-2-5	941303-0500	* Spring Washer	2	
23-2-6	3B7-72650-0	スピート・メータチューフ * Speedometer Tube	1	
23-2-7	3B7-72651-0	スピートメータハント * Speedometer Band ホブルトメータ	2	****
23-3	3E0-72529-0	ホルトメータ Voltmeter メータパルプ、12V-1.7W	1	
23-3-1	3B7-72657-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W	1	
23-3-2	3B7-72655-0	メータダンハ [®] * Meter Damper	1	
23-3-3	3B7-72662-0	フィテング プレート * Fitting Plate ナット	1	
23-3-4	930203-0400	* Nut	2	
23-3-5	941303-0400	スプリング ワッシャ * Spring Washer	2	
23-4	3E0-72524-0	アワメータ Hour-meter	1	
23-4-1	3B7-72657-0	メータバルフ*、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	

オプショナルパーツ(1) Fig. 23 OPTIONAL PARTS (1)




Ref. No. Part No.	見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty D	
23-4-2 3B7-72655-0 * Meter Damper 1	Ref. No.	Part No.	Description	115	Remarks
23-4-3 3B7-72664-0 * Plate, Fitting 1	23-4-2	3B7-72655-0			
カット カッ	23-4-3	3B7-72664-0		1	
スプ・リング・フッシャ 23-4-5 941303-0400 * Spring Washer 2 メータランプ・スイッチ 23-5 353-72521-1 Meter Lamp Switch 1 アンストコート・レット・) 23-6 353-72546-0 Assist Cord (Red) AR L=200 アンストコート・(ブルー) Assist Cord (Blue) AR L=200 アンストコート・(ブ・フック) アンストコート・(ブ・フック) AR L=200 Tシストコート・(ブ・フック)	23-4-4	930203-0400	* Nut	2	
メータランプスイッチ	23-4-5	941303-0400	* Spring Washer	2	
23-6 353-72546-0 Assist Cord (Red) AR L=200 アシストコート・(ブルー) 23-7 353-72547-0 Assist Cord (Blue) AR L=200 アシストコート・(ブラック)	23-5	353-72521-1	 メータランプ。スイッチ	1	
7シストコート [*] (ブルー) 23-7 353-72547-0 Assist Cord (Blue) AR L=200 アシストコート [*] (ブラック)	23-6	353-72546-0	Assist Cord (Red)	AR	L=200
	23-7	353-72547-0	アシストコート゛(ブルー) Assist Cord (Blue)	AR	L=200
	23-8	353-72548-0		AR	L=200

オプショナルパーツ(2) Fig. 24 OPTIONAL PARTS (2)




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
24-1	3A3-81301-0	ツインリモートコントロールホックスキット Twin Remote Control Box Kit	1	
24-2	353-84904-0	ト・ラックリンクスペーサ Drag Link Spacer	1	
24-3	3T5Q84520-1	コントロールボックス (RC6GT) Control Box (RC6GT)	1	for Twin N.A.F.N.
24-4	3T5Q84480-1	コントロールホックス (RC6G) Control Box (RC6G) メインスイッチ	1	for Single N.A.F.N.
24-5	353-76020-3	Main Switch メインスイッチキー(No.301)	(2)1	UNIQUE
24-5-1	3F3-76217-0	* Main Switch Key (No.301) メインスイッチキー (No.302)	(2)1	UNIQUE
	3F3-76218-0	* Main Switch Key (No.302) メインスイッチキー (No.303)	(2)1	UNIQUE
·	3F3-76219-0	* Main Switch Key (No.303) メインスイッチハ°ネル	(2)1	UNIQUE
24-6	3T5-76201-0	Main Switch Panel ストップ スイッチ	(2)1	
24-7	3A3-06830-0	Stop Switch ストップ。スイッチロック(ローフ。付)	(2)1	()内の数は、ツイン用の 使用個数です。
24-7-1	353-06821-0	* Stop Switch Lanyard オーバーヒートプザー	(2)1	() is Using Number for Twin Engines.
24-8	3C8-76171-0	Over-Heat Buzzer コート・アッシ B	(2)1	
24-9	3T5-76115-0	Cord Ass'y "B" アシストコート (レット)	(2)1	L=6200
<u>24-10</u> 24-11	353-72546-0	Assist Cord (Red) PTT スイッチコート (レット)	(2)1	
24-11	3C7-84475-0 3C7-84476-0	PTT Switch Cord (Red) PTT スイッチコート (スカイフ ルー) PTT Switch Cord (Sky Blue)	(2)1	
24-13	3C7-84477-0	PTT スイッチコート* (ピンク) PTT Switch Cord (Pink)	(2)1	
24-14	3C7-84471-1	ニュトラルスイッチコート (グリーン) Neutral Switch Cord (Green)	(4)2	
				A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

オプショナルパーツ(3) Fig. 25 OPTIONAL PARTS (3)




—————— 見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'i	
Ref. No.	Part No.	Description	D 115 A	Remarks
25-1	353-72406-0	ト・ライフ・クリーナ Drive Cleaner	1	
25-2	3B7-60007-0	フラッシング アタッチメント Flushing Attachment	1	
25-3	3T1-64110-0	テストプ [°] ロヘ [°] ラ Test Propeller 11P エクステンションコート [*]	1	
25-4	3T5-76114-0	11P エクステンションコート 11P Extension Cord 2P エクステンションコート	1	L=2000
25-5	3T5-76112-0	2P Extension Cord トリムメータエクステンションコート*	1	L=2000
25-6	3A3-72573-0	Trim Meter Extension Cord	1	L=2000
25-7	3F3-72540-0	Spark Tester 5'JA (250g)	1	
25-8	332-72309-0	Grease (250g) キャヤオル (500ml)	1	24 tubes/case N.A.F.N.
25-9	332-72306-0	Gear Oil (500ml) タッチアップペペント (アクアマリンブルー)	1	30 tubes/case N.A.F.N.
25-10	3AC-72326-0	Touch-up Paint (Aquamarine Blue) MD プラチナ(4.0 L)	1	N.A.F.N
25-11	3Y9-72304-0	MD Platinum(4.0 liter) フュエルフィルタ	1	Engine Oil N.A.F.N.
25-12	3U1-02230-0	Fuel Filter วามร	1	
25-12-1	3U1-02234-0	* Filter O リング	1	
25-12-2	3U1-02235-0	* O-Ring	1	
-				

リギング・キット Fig. 26 RIGGING・KIT




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
26-1	3Y7Q84550-3	プレリキングキット Pre-Rigging Kit	1 set	UNIQUE
26-1-1	3T5Q84500-1	リモートコントロールボックス (RC5F) * Remote Control Box (RC5F) タコメータ	1	UNIQUE
26-1-2	3Z5-72640-1	* Tachometer メータリート・ワイヤ	1	
26-1-3	3T5-72537-0	* Meter Lead Wire	1	L=8000
26-1-4	3E0-72571-0	* Trim Meter トリムセンサエクステンションコート**	1	
26-1-5	3F3-72573-1	* Trim Sensor Extension Cord	1	L=6000
26-1-6	3B7-70200-3	* Primer Bulb Ass'y アシストコート・(ブラック)	1	
26-1-7	353-72548-0	* Assist Cord (Black) フプレリキングキット	1 1	L=200
26-2	3Z5-84550-3	Pre-Rigging Kit リキングコートキット	set 1	
26-2-1	3Y9-84560-1	* Rigging Cord Kit メインスイッチ(キー付)	set	
26-2-1-1	3Y9-76020-0	** Main Switch (w/key) メインスイッチキーカハー	1	
26-2-1-2	353-76205-1	** Main Switch Key Cover ストップ スイッチ	1	
26-2-1-3	3Y9-06830-0	** Stop Switch オーバーヒートブザー	1	
26-2-1-4	3Y9-76171-0	** Overheat Buzzer コート・アッシ	1	
26-2-1-5	3Y9-76115-0	** Cord Ass'y コート・アッシ	1	
26-2-1-6	3Y7-76119-1	** Cord Ass'y タコメータ	1	L=2000
26-2-2	3Z5-72640-1	* Tachometer メータリート・ワイヤ	1	
26-2-3	3T5-72537-0	* Meter Lead Wire トリムメータ	1	L=8000
26-2-4	3E0-72571-0	* Trim Meter トリムセンサエクステンションコート"	1	
26-2-5	3F3-72573-1	* Trim Sensor Extension Cord プライマハ・ルフ・アッシ	1	L=6000
26-2-6	3B7-70200-3	* Primer Bulb Ass'y アシストコート (フラック)	1	
26-2-7	353-72548-0	* Assist Cord (Black) ランプパネルアッシ	1	L=200
26-3	3Y9-76251-0	Lamp Panel Ass'y エクステンションコート(ランプ)	1	
26-4	3T5-71042-0	Extension Cord (Lamp) リードワイヤ	1	for Twin engines (PTT)
26-5	3Y9-76049-0	Lead Wire	1	L=200
	L			

アッセンブリ・キット Fig. 27 ASSEMBLY・KIT




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
27-1	3T1B87110-0	エンジ・ンショートブ・ロック		incl. Engine Base Gasket & Spark Plug
21-1	31100/110-0	Engine Short Block	1	& Spark Plug
07.0	071 07100 0	ピストンリングセット(STD)	1	
27-2	3T1-87123-0	Piston Ring Set (STD) ピストンリング 1st (STD)	set	
	3C7-00011-0	* Piston Ring 1st (STD) t 3 ストンリング セット (0.5mm O/S)	12	
27-2	3T1-87124-0	Piston Ring Set (0.5mm O/S)	set	
	3C7-00014-0	ピストンリング 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	12	
07.0	OT1 07101 1	パワーヘット゛カ゛スケットセット	1	
27-3	3T1-87121-1	Power Head Gasket Set シリンダヘットカスケット	set	
	3T1-01005-0	* Cylinder Head Gasket	1	
	3T1-01024-0	シリンダ ヘット カバーカ スケット * Cylinder Head Cover Gasket	1	
		サーモスタットキャップ゚ガスケット		
	3T9-01032-0	* Thermostat Cap Gasket O リンク、2-74.5	1	
	171-00053-0	* O-Ring, 2-74.5	1	Crank Case Head
	3T9-00121-0	オイルシール、35-58-9 * Oil Seal, 35-58-9	1	Lower side
	3C7-01215-0	オイルシール、19.6-35-10 * Oil Seal, 19.6-35-10	1	Drive Shaft
and the second s	3C7-02305-0	エキゾーストカハーカ、スケット	2	Brive Share
	307-02305-0	* Exhaust Cover Gasket インテークマニホールトがスケット		
	3C7-02104-1	* Intake Manifold Gasket エアチャンハ・カハ・ーカ・スケット	2	
	3T1-02245-0	* Air Chamber Cover Gasket	1	
	3T1-00121-0	オイルシール、35-58-9 * Oil Seal, 35-58-9		Upper side
		O リング、2.4-59.6		
	3C7-01403-0	* O-Ring, 2.4-59.6 O リング A		Coil Bracket
	3B7-02235-0	* O-Ring, "A"	2	Filter
	3B7-02236-0	O リンク゛B * O−Ring, "B"	2	 Filter
		カ・スケット、36-52-2		011.7
	3C8-71016-0	* Gasket, 36-52-2 エンシ・ンヘ・ースカ・スケット	1	Oil Tank
	3C7-01303-1	* Engine Basement Gasket	1	
	3T1-10104-0	スロットルポディガスケット * Throttle Body Gasket	1	
07.4	207007200	ロワユニットアッシ L		f T
27-4	3C7Q87302-3	Lower Unit Ass'y "L" ロワユニットアッシ UL	1	for Transom "L"
	3C7Q87304-3	Lower Unit Ass'y "UL"	1	for Transom "UL"
		つ°ロ▲°=2コしゅもと*2と*マと		
27-5	3B7Q87323-1	プロヘ [°] ラシャフトハウシ <i>゙</i> ンク <i>゛</i> アッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	

アッセンブリ・キット Fig. 27 ASSEMBLY・KIT



見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
27-6	3C7-87322-1	ウォータホ°ンプリヘ°アキット Water Pump Repair Kit	1 set	
	3C7-65021-1	ウォータポンプ゚インペラ * Water Pump Impeller	1	
	3B7-65022-0	ウォータホ°ンプ°インへ°ラキー * Water Pump Impeller Key	1	
	3C7-65011-0	ポンプ・ケースライナ * Pump Case Liner	1	
	3C7-65025-0	ウォータポンプカドイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	
	3C7-65029-0	ポンプ゚ガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket ポンプケースシール	1	
	3C7-65018-0	* Pump Case Seal ホンハースタール * Pump Case Seal	1	
	916113-0885	* Bolt	4	
	940113-0800	* Washer	4	
		ウォータホ°ンフ°キット(クロムメッキ)	1	
27-7	3C7-65231-0	Water Pump Kit (Chrome Plated) ウォータボッンプインへプラ	set	***************************************
	3C7-65021-1	* Water Pump Impeller ポンプ・ケースライナ(クロムメッキ)	1	
	3C7-65238-0	* Pump Case Liner (Chrome Plated) ポンプガイドプレート(クロムメッキ)	1	
	3C7-65239-0	* Pump Guide Plate (Chrome Plated) ホッンプガイトファレートカスケット	1 1	
	3C7-65029-0 3C7-65018-0	* Pump Guide Plate Gasket ポンプケースシール * Pump Case Seal	1	
	307 03010 0	* Fullip Case Seal		
27-8	3C7-87321-1	ロワユニットカ [*] スケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	
	3C7-61012-1	ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク・カ・スケット * Drive Shaft Housing Gasket	1	
	3C7-02312-1	エキゾーストパイプガスケット * Exhaust Pipe Gasket	1	
-	3B7-61181-1	エキゾーストハウシングがスケット * Exhaust Housing Gasket	1	
	332-60006-0	カ*スケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2	
	3B7-60016-1	カ [*] スケット、10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1 O リング、3.1-94.4	1	
	3B7-60103-0	* O-Ring, 3.1-94.4 オイルシール、30-50-12	1	Propeller Shaft
	3B7-60111-0	* Oil Seal, 30-50-12 * Till * All	1	Propeller Shaft
	3C7-60223-1	* Oil Seal, 22-42-7 O リング、3.1-54.4	2	Pump Case Lower
	3B7-65015-0	* O-Ring, 3.1-54.4 シム、35-41.9-0.5	1	Pump Case Lower
	346-64084-0	* Shim, 35-41.9-0.5 ポンプ゚ガイドプレートガスケット	1	Pump Case Lower Oil Seal
	3C7-65029-0	* Pump Guide Plate Gasket ポンプケースシール	1	
	3C7-65018-0	* Pump Case Seal	1	

アッセンブリ・キット Fig. 27 ASSEMBLY・KIT



見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty D	
Ref. No.	Part No.	Description	115 A	Remarks
27-8	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2	Cam Rod
	3B7-66023-0	O リング、3.5−27.7 * O−Ring, 3.5−27.7	1	Bushing
	3B7-60219-0	トリムタフ [*] カ*スケット * Trim Tab Gasket	1	
27-9	3C7Q87314-0	エクステンションハウシ`ンク`キット UL Extension Housing Kit "UL"	1 set	for Transom "UL"
•	3B7Q61110-0	ェクステンションハウジンク゛UL * Extension Housing "UL"	1	
	916189-0835	ホルト、8-35 * Bolt, 8-35	3	
	915313-0825	スタット・ホールト * Stud Bolt	1	- Company
	930113-0800	ナット * Nut	1	- 144 11
	940113-0800	ワッシャ * Washer ホ*ルト、10-40	4	
	3B7-60001-2	ホルド、10-40 * Bolt, 10-40 スタッド ボルト、10-165	2	
	3B7-61112-0	* Stud Bolt, 10-165	1	
	940213-1000	* Washer ナット、10P-1.25	3	
	3B7-61114-0	* Nut, 10-P1.25 ト ライプ・シャフト UL	1	
	3C7-64303-2	* Drive Shaft "UL"	1	
	3B7-66014-1	* Cam Rod UL スプリング ピン、3.5-16	1	
	951403-3516	* Spring Pin, 3.5-16 スプリング ピン、3.5-10	2	
	951403-3510	* Spring Pin, 3.5-10 スピトメータハペイフ UL	1	
	98AL-4-0920	* Speedometer Pipe "UL" ウォータパイプ UL	1	
	3C7-65120-0	* Water Pipe "UL"	1	
27-10	3T5Q84490-1	トップ・マウントリモコンキット	1	for Single NATA
27-10		Top Mount Control Kit トップマウントリモコンキット(ツイン)	1	for Single N.A.F.N.
	3T5Q84540-1	Top Mount Control Kit Twin	1	for Twin N.A.F.N.
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				4

TOHATSU

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,

TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03)3966-3117
FAX: TOKYO (03)3966-2951
E-mail: www.tohatsu.co.jp

トーハツ船外機 パーツ リスト PARTS LIST MD 115

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 3116 マリン九州 〒816-0092 福岡市博多区東那珂2-10-55 092 (411) 8770 マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満 1-8-27 06 (6358) 2971 マリン中部 〒440-0069 愛知県豊橋市御園町7-12 0532 (54) 5551 マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 2222 マリン東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 022 (306) 9131 マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北-条東11丁目22-41 011 (241) 8301